

# AUFSTELL- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Gas-Raumheizer ARCO



 **LEDA**  
Guss ist Qualität

# ARCO

Aufstell-, Installations- und Bedienungsanleitung

ARCO  
Gas-Raumheizer -



Beschreibung

Ident-Nr.

ARCO - Gas-Raumheizer mit Edelstahlrahmen  
Gasart G20 / Erdgas H

1003-01208

ARCO - Gas-Raumheizer mit Edelstahlrahmen  
G25 / Erdgas L

1003-01209

ARCO - Gas-Raumheizer mit Edelstahlrahmen  
G30 / Flüssiggas B/P

1003-01324

Bildnachweis:

Elektron. Zünd- und Steuersystem mit Fernbedienung: © 2015 Mertik Maxitrol, Alle Rechte vorbehalten.

# Inbetriebnahmeprotokoll für den Anlagenersteller

## LEDA Gas-Raumheizer ARCO

Gasart  Erdgas H-2E-G20-20mbar  Erdgas L-2LL-G25-20mbar  
 Flüssiggas-3B/P-G30-50mbar  Flüssiggas-3B/P-G31-37mbar

Einbaudatum \_\_\_\_\_ Seriennummer

Anlagenbetreiber \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_ Telefon, ggf. mobil \_\_\_\_\_

**Evtl. Fragen - auch im Zusammenhang mit Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen -  
lassen sich nur bei Vorlage dieses Inbetriebnahmeprotokolls klären!**

LEDA LAS

Anschlussart:

- C31, senkrecht, über Dach  C11, horizontal, durch Außenwand  
\_\_\_\_\_ m gesamte Länge der Abgasleitung  C91, senkrecht, im Schacht  
\_\_\_\_\_ m wirksame Höhe der Abgasleitung  
\_\_\_\_\_ m senkrechte Höhe des ersten Teilstücks über dem Gerät

Anschlussart:

\_\_\_\_\_ x 30° \_\_\_\_\_ x 15° \_\_\_\_\_ x 45° \_\_\_\_\_ x 90°

Gasversorgung gemessener Vordruck/ Versorgungsdruck: \_\_\_\_\_ mbar/hPa

eingestellter Betriebsdruck: \_\_\_\_\_ mbar/hPa

- Belastungs- und Dichtheitsprüfung nach DVGW-TRGI bzw. TRF durchgeführt

### Anlagenbetreiber

Dem Betreiber wurden die technischen Unterlagen übergeben. Er wurde mit den Sicherheitshinweisen, der Bedienung und Wartung der oben genannten Anlage vertraut gemacht.

### Einbaufirma / Stempel

Datum und Unterschrift

Datum und Unterschrift

\* Hinweis: Die Feuerstätte darf erst in Betrieb genommen werden, wenn der Schornsteinfeger die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit bescheinigt hat. Bitte örtliche Vorschriften beachten, z. B. LBO, FeuVO, KÜO





# Inbetriebnahmeprotokoll für den Anlagenbetreiber

(verbleibt in dieser Anleitung)

## LEDA Gas-Raumheizer ARCO

Gasart

- Erdgas H-2E-G20-20mbar  
 Flüssiggas-3B/P-G30-50mbar

- Erdgas L-2LL-G25-20mbar  
 Flüssiggas-3B/P-G31-37mbar

Einbaudatum

Seriennummer

Anlagenbetreiber

Straße

PLZ / Ort

Telefon, ggf. mobil

**Evtl. Fragen - auch im Zusammenhang mit Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen - lassen sich nur bei Vorlage dieses Inbetriebnahmeprotokolls klären!**

LEDA LAS

Anschlussart:

- C31, senkrecht, über Dach  
\_\_\_\_\_ m gesamte Länge der Abgasleitung  
\_\_\_\_\_ m wirksame Höhe der Abgasleitung  
\_\_\_\_\_ m senkrechte Höhe des ersten Teilstücks über dem Gerät
- C11, horizontal, durch Außenwand  
 C91, senkrecht, im Schacht

Anschlussart:

\_\_\_\_\_ x 30°      \_\_\_\_\_ x 15°      \_\_\_\_\_ x 45°      \_\_\_\_\_ x 90°

Gasversorgung

gemessener Vordruck/ Versorgungsdruck:

\_\_\_\_\_ mbar/hPa

eingestellter Betriebsdruck:

\_\_\_\_\_ mbar/hPa

- Belastungs- und Dichtheitsprüfung nach DVGW-TRGI bzw. TRF durchgeführt

**Anlagenbetreiber**

Dem Betreiber wurden die technischen Unterlagen übergeben. Er wurde mit den Sicherheitshinweisen, der Bedienung und Wartung der oben genannten Anlage vertraut gemacht.

**Einbaufirma / Stempel**

Datum und Unterschrift

Datum und Unterschrift

\* Hinweis: Die Feuerstätte darf erst in Betrieb genommen werden, wenn der Schornsteinfeger die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit bescheinigt hat. Bitte örtliche Vorschriften beachten, z. B. LBO, FeuVO, KÜO



# Inhaltsverzeichnis

---

<b>1.</b>	<b>SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>AUFSTELLUNG UND ERSTINBETRIEBNAHME</b>	<b>4</b>
2.1	Lieferumfang + Zubehör	4
2.2	Berechnung der Heizlast	5
2.3	Anforderungen an die Abgasanlage	6
2.4	Ausführung Luft-Abgas-System (LAS)	7
2.5	Zulässige Höhen und Längen der Abgasanlage	9
2.6	Verbrennungsluftversorgung	10
2.7	Brandschutz- und Sicherheitsabstände	11
2.8	Montage des ARCO	13
2.9	Montage der Drosselscheiben	19
2.10	Vorbereiten der Brenneinheit	20
<b>3.</b>	<b>ANSCHLIESSEN AN DIE GASVERSORGUNG</b>	<b>21</b>
3.1	Vorbereitung	21
3.2	Grundsätzliches, Übersicht über Arbeits- und Prüfschritte	22
3.3	Gasgeräteanschlussarmatur	23
3.4	Anschließen an die Gasversorgung	25
3.5	Entlüften	26
3.6	Dichtheitskontrolle	27
3.7	Prüfen der Gasdrücke / Einstellen des Gasreglers	27
<b>4.</b>	<b>FERTIGSTELLEN DER BRENNEREINHEIT</b>	<b>33</b>
4.1	Demontage des Flächenbrenners, Kontrolle und Austausch der Brennerdüse	33
4.2	Brenner mit Scheitholzimitat	34
<b>5.</b>	<b>BEDIENUNG</b>	<b>36</b>
5.1	Fernbedienung und ihre Funktionen	37
5.2	Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung und der Steuereinheit	39
5.3	Grundeinstellungen der Fernbedienung	40
5.4	Einstellen der Steuereinheit auf die Fernbedienung	41
5.5	Inbetriebnahme des ARCO	42
5.6	Ausschalten des ARCO	42
5.7	Manuelle Regelung	43
5.8	Standby-Modus	43
5.9	Einfache Raumtemperatur-Regelung	44
5.10	Zeitgesteuerte Raumtemperatur-Regelung	46
5.11	Wartungs- oder Notbetrieb	47
5.12	Reinigung und Wartung	50
5.15	Checkliste bei Störungen	52
5.16	Hinweise zur Entsorgung	58

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>6.</b>	<b>ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILE</b>	<b>59</b>
<b>7.</b>	<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>61</b>
<b>8.</b>	<b>ANHANG</b>	<b>65</b>
8.1	Wartungscheckliste	65
8.2	Protokoll über Belastungs- und Dichtheitsprüfung für die Gasleitung	70
8.3	Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll für die Gasinstallation	71
8.4	Hinweise für Instandhaltungsmaßnahmen	72
<b>9.</b>	<b>GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE</b>	<b>73</b>
<b>10.</b>	<b>EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b>	<b>74</b>
<b>11.</b>	<b>GERÄTESCHILD, CE-KENNZEICHNUNG</b>	<b>76</b>
<b>12.</b>	<b>ENERGIELABEL UND PRODUKTDATENBLATT</b>	<b>77</b>

# Wichtige Benutzerinformation

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem LEDA ARCO haben Sie sich für einen formschönen und stilvollen Gas-Raumheizer entschieden.

Neben dem Design legen wir besonderen Wert auf ausgereifte Verbrennungstechnik, hochwertiges Material und gute Verarbeitung. Der ARCO wurde nach heutigem Stand der Technik gefertigt und entspricht den Anforderungen der Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426.

Der ARCO ist nach der Europäischen Norm DIN EN 613 als raumluftunabhängiger Gas-Raumheizer zusammen mit dem entsprechenden LEDA Luft-Abgas-System geprüft worden.

Die Einsatzfähigkeit und Lebensdauer Ihres ARCO hängt von der ordnungsgemäßen Bedienung, Pflege und Beachtung der in den Aufstell-, Installations- und Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen ab.

Bitte füllen Sie gemeinsam mit Ihrem Fachhändler das **Inbetriebnahmeprotokoll** in zweifacher Ausfertigung aus. Ein Exemplar verbleibt in dieser Anleitung und hilft später bei auftretenden Fragen zu Ihrer Feuerstätte.



Bei Nichtbeachtung der Aufstell- und Bedienungsanleitung erlischt die Gewährleistung. Jede bauliche Veränderung des ARCO durch den Anlagenbetreiber ist unzulässig!

Beim Aufstellen und Anschließen des Gas-Raumheizers und bei Betrieb müssen die bestehenden Gesetze, vor allem die Landesbauordnung, die örtlichen baurechtlichen Vorschriften sowie die technischen Regeln für die Gasinstallation (DVGW-TRGI bzw. TRF) beachtet werden.

Die Lebensdauer und die Funktionsfähigkeit Ihres Gas-Raumheizers hängt vom korrekten Aufbau, der passenden Bedienung und der richtigen Pflege und Wartung ab.



Beachten Sie die Sicherheitshinweise („1. Sicherheitshinweise“ auf Seite 2) und befolgen Sie diese wichtigen Vorgaben bei der Bedienung Ihrer Feuerstätte!

## 1. Sicherheitshinweise

### Maßnahmen bei wahrnehmbarem Gasgeruch

- die Umgebung des Geräts und der Aufstellraum, insbesondere in Bodennähe auf wahrnehmbaren Gasgeruch überprüfen.
- den Gas-Raumheizer **NICHT** zünden
- kein Licht einschalten, allenfalls EX-geschützte und entsprechend gekennzeichnete Handleuchten verwenden
- **kein Feuer**, keine Kerze, kein Feuerzeug, keine Zigarette usw. entzünden
- Schließen der Absperrvorrichtung in der Gaszuleitung, wenn möglich auch der Hauptabsperrvorrichtung der Gasversorgung
- Kein Telefon, auch kein Handy innerhalb des Gebäudes benutzen
- Intensives Lüften, Öffnen von Fenstern und Türen, möglichst gegenüberliegende Fenster öffnen
- Informieren aller Personen im Gebäude, veranlassen Sie diese das Gebäude zu verlassen
- Verständigen des Energie- bzw. Gasversorgers (z.B. telefonisch von einem Nachbargebäude aus oder per Handy im Freien) und folgen Sie dessen Anweisungen
- Ist der Gasversorger nicht zu erreichen, verständigen der Feuerwehr



Heiße Teile, heiße Bereiche, Verbrennungsgefahr!

Der Gas-Raumheizer erwärmt sich bei Betrieb sehr stark. Über die Sichtscheibe der Feuertür wird ebenfalls ein erheblicher Leistungsanteil abgegeben. Bitte achten Sie darauf, dass besonders Kinder während und nach dem Heizbetrieb einen ausreichenden Sicherheitsabstand halten.



Die Verwendung einer anderen Gasart oder Gasqualität ist unzulässig und gefährlich!

Der ARCO darf nur mit der dafür vorgesehenen Gasart betrieben werden. Der Gas-Raumheizer ist auf die jeweilige Gasart und den vorhandenen Gasdruck werkseitig voreingestellt, der individuelle Versorgungsdruck ist zu überprüfen.



Gewaltanwendung bei der Bedienung der Druck- oder Stellknöpfe vermeiden!

Die **Drehknöpfe** der Gasarmatur sowie der **Absperreinrichtungen** dürfen **nur per Hand** bedient werden, niemals Werkzeug benutzen. Gewalt oder übermäßige Kraftanwendung ist zu vermeiden. Wenn sich ein Knopf nicht per Hand drücken oder drehen lässt, ist der entsprechende Fachbetrieb zu informieren.

Gewaltanwendung bei der Bedienung der Druck- oder Stellknöpfe, wie auch unqualifizierte Wartungs- oder Reparaturarbeiten können zu erheblichen Gefahren, zu Brandschäden oder Explosionsgefahren führen.



Gasarmaturen oder Gasgeräte, die teilweise oder kurzfristig unter Wasser gewesen sind, dürfen nicht eingebaut oder in Betrieb genommen werden!

Es ist sofort der entsprechende Fachbetrieb zu verständigen. Die entsprechenden Komponenten müssen vor Einbau bzw. Inbetriebnahme überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.



Ausreichende Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien sind einzuhalten.

Abstände zu brennbaren Baustoffen, oder anderen temperaturempfindlichen Materialien (wie z.B. Möbel, Dekostoffen usw.) zum Gas-Raumheizer müssen eingehalten werden. Dies gilt insbesondere im Strahlungsbereich der Sichtscheibe und vor, über und seitlich des Gerätes (s. Kap. 2.7)



Jegliche bauliche Veränderung des ARCO oder des Luft-Abgas-Systems durch den Anlagenbetreiber ist unzulässig!.

# Aufstellung und Erstinbetriebnahme

---

## 2. Aufstellung und Erstinbetriebnahme

Der Gas-Raumheizer ARCO muss durch einen Fachmann aufgebaut und angeschlossen werden. Nur so kann die einwandfreie Funktion und Sicherheit gewährleistet werden.

Diese Anleitung ist die Bedienungs-, Montage- und Installationsanweisung für den Gas-Raumheizer ARCO und dessen Steuer- und Reglereinheit. Weitere, zusätzliche Sicherheitsvorgaben des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters, des einbauenden Fachbetriebs und des Gasversorgers sowie örtliche Vorschriften und gesetzliche Anforderungen sind zu beachten.

Beim Aufstellen, Anschließen und bei der Inbetriebnahme des ARCO müssen die Vorgaben und Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) mit der zugehörigen Feuerungsverordnung (FeuVO), sowie die technischen Regeln für die Gas-Installation (DVGW-TRGI bzw. TRF) eingehalten werden. Beachten Sie, dass sich gesetzliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern teilweise wesentlich unterscheiden.

### 2.1 Lieferumfang + Zubehör

#### Lieferumfang

Die Lieferung erfolgt in 2 Verpackungseinheiten: 1. Grundgerät 2. Wandkonsole + Beipack

- Grundgerät Gas-Raumheizer ARCO, komplett montiert
- Wandkonsole
- 2 x Schrauben M 10 x 30
- 2 x Schrauben M 10 x 20
- Set Scheitholzimitate
- 2 x Beutel Brennergranulat, grau und braun
- Aufstell-, Installations- und Bedienungsanleitung (6036-00323)
- 2 x M6 Unterlegscheiben
- 2 x Holzschrauben 6 x 30
- Fernbedienung
- BAtterie 9 V-Block (Fernbedienung)
- 4 x Batterien 1,5 V Mignon AAA (Steuereinheit)

## Sonderzubehör

- Sockelelement (1004-00380)
- Rauchrohrverkleidung (1004-00381)

## Notwendiges Zubehör

- LAS (Konzentrisches Luft-Abgas-System von LEDA)

## Optionales Zubehör

- 1004-00824 Kabel für Haus-Bus-System
- 1004-00825 Schalter für Wandbedienung
- 1004-00823 Wandhalterung für Fernbedienung
- 1004-00785 Allgas Steckschlauch mit Übergangsstück, 500 mm
- 1004-00786 Allgas Steckschlauch mit Übergangsstück, 1000 mm
- 1004-00787 Allgas Steckschlauch mit Übergangsstück, 2000 mm
- 1004-00772 Steckernetzteil

## 2.2 Berechnung der Heizlast

Durch die richtige Planung und Aufstellung des Gas-Raumheizers unter Beachtung der gegebenen Wärmebedarfsverhältnisse und den Bedürfnissen des Betreibers kann eine gute Funktion und ein wirtschaftlicher Betrieb der Feuerstätte erreicht werden.

Die Leistungsabdeckung für den Aufstellraum ist zu vereinbaren. Gegebenenfalls ist eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für den Aufstellraum durchzuführen.

## 2.3 Anforderungen an die Abgasanlage

### Ausführung bei senkrechten Abgasanlagen, Mündung über Dach (C31/ C91)

- Innerhalb eines Gebäudes muss eine Abgasleitung, die Geschosse überbrückt, in einem eigenen Schacht angeordnet sein.
- Dieser Schacht darf, außer in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 oder 2, nicht anderweitig genutzt sein,
- er muss eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben (L90) oder
- in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 oder 2 mindestens 30 Minuten (L30).
- Die Mündung der Abgasanlage muss den First des Gebäudes um mindestens 40 cm überragen oder
- von der Dachfläche mindestens 1,0 m entfernt sein.
- Dachaufbauten, Gebäudeteile, Öffnungen zu Räumen und ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen (ausgenommen Bedachungen) müssen von der Mündung der Abgasanlage mindestens um 1,0 m überragt werden oder
- einen größeren seitlichen Abstand als 1,5 m zur Mündung aufweisen. (siehe jeweilige FeuVO, zu beachten insbesondere gemäß FeuV Bayern: hier ist ein Mindestabstand der Mündung der Abgasanlage zu Fenstern, Türen und Lüftungsöffnungen von 8,0 m gefordert, wenn diese Öffnung nicht um 1,0 m überragt wird.)

### Ausführung bei horizontaler Abgasabführung, durch die Außenwand (C11)

- Grundsätzlich ist diese Ausführung nach jeweiliger FeuVO nur gestattet, wenn eine Ableitung der Abgase über Dach nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich wäre und Gefahren oder unzumutbare Belästigungen durch die horizontale Abgasabführung nicht entstehen.
- Die Feuerstätten müssen unmittelbar an der Außenwand aufgestellt sein.
- Die Aufstellung einer raumluftabhängigen Gas-Feuerstätte an einer Außenwand ist durch die jeweilige FeuVO in Hinblick auf die Nennwärmeleistung beschränkt.
- Die Abgasabführung durch die Gebäudeaußenwand darf nicht erfolgen, wenn die Mündung der Abgasleitung in Durchgängen, Durchfahrten, in engen Traufgassen, in Ecklagen von Innenhöfen, in Luft- oder Lichtschächten oder auf Balkonen oder Terrassen liegen würde.
- Es gelten die Vorgaben zu Abständen zu Fenstern und Lüftungsöffnungen gemäß DVGW-TRGI.
- Die Mündungen der Leitungen für die Abgasabführung müssen untereinander nach den Seiten und nach oben einen Abstand von mindestens 2,50 m, von Lüftungsöffnungen nach den Seiten einen Abstand von 2,50 m und nach oben von 5 m haben. Die Abstände zu Lüftungsöffnungen sind auch

# Aufstellung und Erstinbetriebnahme

gegenüber Fenstern, die geöffnet werden können, und Fassadentüren einzuhalten. (s. Abschnitt 10.4.2.6, DVGW-TRGI 2008)

- Je nach Bundesland ist diese Ausführung grundsätzlich sogar nur für den Altgebäudebestand gestattet (gemäß LBO Niedersachsen gilt: Abgasführung durch die Gebäudeaußenwand nur bei vor dem 01. Mai 1986 errichteten oder genehmigten Gebäuden).



Bei der Abgasdurchführung durch eine Gebäudeaußenwand ist die hohe Abgastemperatur zu berücksichtigen!

- Die waagerechte Abgasabführung erfolgt in der Regel mit sehr kurzen Leitungslängen, was relativ hohe Abgastemperaturen an der Leitungsmündung zur Folge hat. Typische Materialien von Wärmedämmungen (z.B. Polystyrolschaum-Platten) müssen durch ausreichende Abstände und/oder geeignete Maßnahmen vor zu hohen Temperaturen besonders geschützt werden.



Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger!

## 2.4 Ausführung Luft-Abgas-System (LAS)



Der Gas-Raumheizer ARCO ist nur in Verwendung mit dem LEDA Luft-Abgas-System zugelassen!

Die Montageanweisung des LAS ist zu beachten.

Das LAS besteht aus einem Innenrohr und einem Außenrohr. Durch das kleinere Innenrohr werden die Abgase nach außen abgeführt, zwischen dem Innen- und dem Außenrohr wird die Verbrennungsluft zugeführt.



Die Außenflächen der Abgasleitung insbesondere in der Nähe des Gas-Raumheizer werden heiß!!

# Aufstellung und Erstinbetriebnahme

- Bei der Durchführung der Abgasleitung durch Wände oder Decken mit oder aus brennbaren Baustoffen oder bei Leitungsführung in der Nähe von **brennbaren Bauteilen** oder anderen brennbaren Gegenständen wie z.B. Möbeln ist ein Mindestabstand von **50 mm einzuhalten** (Abstandsklasse O50). Dieser Abstand ist **allseitig belüftet** auszuführen.
- Abgasleitungen, die durch Wände führen und keinen belüfteten, umlaufenden Abstand haben, müssen mindestens mit allseitig 200 mm nicht-brennbarem Material, geringer Wärmeleitfähigkeit umgeben sein.
- Die Abgasanlage darf nicht ungeschützt im direkten Aufenthaltsbereich von Personen verlaufen. Es muss ein Berührungsschutz vorhanden sein.

## Brandschutz Luft-Abgas-System




Abb. 2.1 Wand- und Deckendurchführung mit Ringspalt  
Abstandsklasse O50




Abb. 2.2 Wanddurchführung ohne Ringspalt

## 2.5 Zulässige Höhen und Längen der Abgasanlage

- Die theoretische Maximalhöhe bzw. -länge von 12 m darf nicht überschritten werden.
- Bögen in der Abgasleitung sind mit einem Längenabzug zu berücksichtigen.
- Die Längenangaben verstehen sich dabei jeweils ohne die entsprechende Länge des Mündungsabschlusses oder der Mauerdurchführung.
- Durch das Einhalten dieser Vorgaben gilt der Funktionsnachweis als erbracht, eine gesonderte Berechnung der Abgasanlage ist nicht erforderlich.

Eine Montage der Abgasanlage an der Außenwand ist ebenfalls möglich (entspricht Ausführung C31).

(1) Abgasanlage senkrecht über Dach (C31/ C91)	
Erstes Leitungsstück ab Gerät:	waagrecht, senkrecht oder direkt Bogen
mögliche Leitungslänge ohne Umlenkungen:	max. 12,0 m
kleinste senkrechte Länge vor 2. Bogen:	mind. 1,0 m bis 45° mind. 2,0 m bei 90°
Längenabzug je 15°-Bogen:	0,30 m
Längenabzug je 30°-Bogen:	0,60 m
Längenabzug je 45°-Bogen:	1,0 m
Längenabzug je 90°-Bogen:	2,0 m
möglicher waagerechter Verzug:	max. 0,5 m Verzug je 1 m Leitungsgesamtlänge
größtmöglicher waagerechter Verzug:	max. 4,0 m
freikragendes Anlagenende über letzter Halterung:	max. 3,0 m
mögliche senkrechte Leitungslänge ohne Drosselscheibe	max. 2,0 m




Abb. 2.3 Abgasanlage senkrecht

# Aufstellung und Erstinbetriebnahme

(2) Abgasanlage waagrecht durch die Gebäudeaußenwand (C11)	
Erstes Leitungsstück ab Gerät:	Mauerdurchführung oder direkt Bogen
technisch mögliche waagerechte Leitungslänge:	max. 5,0 m (je nach FeuVo eingeschränkt bzw. nicht zulässig)
kleinste senkrechte Länge vor 2. Bogen:	mind. 1,0 m bei 90°
minimale waagerechte Leitungslänge:	0,4 m (entspr. Mauerdurchführung 1 bis 4, 1004-00349, ...350, ...351, oder ...352)




Abb. 2.4 Abgasanlage waagrecht



Im ARCO ist unbedingt eine Drosselscheibe bzw. Stauscheibe einzusetzen, wenn die Länge der senkrechten Leitung 2,0 m überschreitet. Die Auslegung und Einbau der Drosselscheiben erfolgt entsprechend Kapitel 2.9

## 2.6 Verbrennungsluftversorgung

Der Gas-Raumheizer ARCO wird **ausschließlich raumluftunabhängig** über das entsprechende LAS mit Verbrennungsluft aus dem Freien versorgt.

LEDA Gas-Raumheizer besitzen eine geschlossene Anbindung an das Abgassystem **ohne Strömungssicherung** und **eine Flammenüberwachung**. Daher werden keine gesonderten baurechtlichen Anforderungen an den Luftwechsel und die Größe des Aufstellraums gestellt.

## 2.7 Brandschutz- und Sicherheitsabstände

### Allgemeine Anforderungen

- Die Anbauwand muss hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit ausreichend beschaffen sein (evtl. müssen geeignete Maßnahmen zur Lastenverteilung und Statik getroffen werden).
- Die ausreichenden statischen Eigenschaften der Anbauwand darf auch nicht durch Temperatur oder Temperaturwechsel bei Betrieb des Gerätes herabgesetzt werden.
- Besteht die Anbauwand teilweise oder insgesamt aus brennbaren Baustoffen, muss eine feuerbeständige, nicht brennbare Zwischenlage mit geringer Wärmeleitfähigkeit zwischen Wand und dem Gas-Raumheizer vorhanden sein (z.B. Marmor, Fliesen, Keramik- oder Dämmplatten).
- Brennbare Anbauwände mit hohem Wärmeleitwiderstand ( $u$ -Wert  $< 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) benötigen zusätzliche Schutzmaßnahmen.
- Der Gas-Raumheizer darf nicht in der unmittelbaren Nähe zu brennbaren bzw. temperaturempfindlichen Flächen oder Bauteilen aufgebaut werden.
- Die angegebenen Mindestabstände zu Bauteilen mit oder aus brennbaren Baustoffen oder Einbaumöbeln im Strahlungsbereich der Sichtscheibe sind einzuhalten.



Die Einhaltung aller Sicherheits- und Brandschutzabstände ist sicherheitstechnisch und baurechtlich vorgeschrieben!

### Abstand zu Bauteilen mit oder aus brennbaren oder temperaturempfindlichen Bestandteilen

Sicherheitsabstände* zu brennbaren Materialien	mindestens:
nach hinten (mit Rückwandblech)	5 cm
seitlich	100 cm
nach oben	50 cm
nach unten	20 cm
nach vorne im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	100 cm

\* die angegebenen Maße sind Mindestvorgaben

# Aufstellung und Erstinbetriebnahme

- ① ARCO
- ② Feuerbeständige Zwischenlage (z.B. Fliesen, Blech etc.)
- ③ Anbauwand mit oder aus brennbaren Bestandteilen
- ④ temperaturempfindliches Bauteil z.B. Möbelstück
- ⑤ Strahlungsschutz, belüftet




Abb. 2.5 Aufbaubeispiel in der Draufsicht




Abb. 2.6 Aufbaubeispiel in der Seitenansicht

## 2.8 Montage des ARCO

### Wandmontage des ARCO

Für die Befestigung an der Wand wird Befestigungsmaterial benötigt, welches je nach Wandaufbau auszuwählen ist. Wir empfehlen die Verwendung von 4 Stockschrauben M10 x 80 oder M10 x 100, sowie Unterlegscheiben und Muttern M10.

Beachten Sie, dass die Stockschrauben, Schrauben oder Gewindestifte im Inneren der Wandkonsole mit



Dieses Befestigungsmaterial ist je nach bauseitiger Situation auszuwählen und daher nicht im Lieferumfang des Gasraumheizers enthalten.

Temperaturen von über 80 °C beaufschlagt werden können.

Aus diesem Grunde empfehlen wir entsprechende Schwerlastdübel aus Metall oder geeignete temperaturbelastbare 2-K-Spritzdübel mit M10 Gewindestiften

# Aufstellung und Erstinbetriebnahme

## Ausführung ohne Sockel

- ① Grundgerät
- ② Wandkonsole
- ③ Gerätetür
- ④ Abgasanschluss (drehbar)




Abb. 2.7 ARCO ohne Sockel

Wird der ARCO ohne Sockel montiert, ist die Montagehöhe in gewissen Grenzen frei wählbar. Das Gerät sollte nicht zu hoch montiert werden, da sonst die offene Geräteunterseite in den Sichtbereich gelangt.

Geeignete, typische Montagehöhen des Gasraumheizers ergeben sich bei Höhen der unteren Bohrlöcher im Bereich von 450 mm bis 520 mm über Fertigfußboden.




Abb. 2.8 Maße für Bohrungen für einen Bodenabstand ohne Sockel

## Ausführung mit Sockel

- ① Grundgerät
- ② Wandkonsole
- ③ Gerätetür
- ④ Abgasanschluss (drehbar)
- ⑤ Sockel
- ⑥ Fußschrauben




Abb. 2.9 ARCO mit Sockel

- ① Grundgerät
- ② Wandkonsole
- ③ Gerätetür
- ④ Abgasanschluss (drehbar)
- ⑤ Sockel
- ⑥ Fußschrauben
- ⑦ Deckenausschnitt
- ⑧ Rauchrohrverkleidung
- ⑨ Rauchrohrverkleidung, Schiebestück, Deckenanschluss




Abb. 2.10 Gasraumheizer mit Sockel- und Rauchrohrverkleidung

# Aufstellung und Erstinbetriebnahme

Soll der ARCO mit Sockel montiert werden, ist die Montagehöhe festgelegt.




Abb. 2.11 Maße für Bohrungen für einen Bodenabstand mit Sockel

## Montage des Grundgeräts

- Fußschrauben (R, siehe Abb. 2.12) entfernen,
- Das Grundgerät in die Wandkonsole einsetzen und ausrichten.
- Mindestens mit den beiden oberen, seitlichen Befestigungsschrauben in der Wandkonsole fixieren. Bei **hinterem** Abgasanschluss muss vor der endgültigen Befestigung des Grundgeräts der Anschluss an die Abgasleitung hergestellt werden.
- Ist das Grundgerät in der Wandkonsole ausgerichtet, befestigen Sie es mit den dafür vorgesehenen 6 Schrauben (jeweils 3 Schrauben rechts und links).
- Bei **oberen** Abgasanschluss, ist der Deckenausschnitt (7, siehe Abb. 2.10) der Wandkonsole entfernen.

# Aufstellung und Erstinbetriebnahme

- Ⓐ Grundkorpus
- Ⓑ Brenneinheit
- Ⓒ Gasregler
- Ⓓ Steuereinheit
- Ⓔ Flächenbrenner
- Ⓕ Feuerraumauskleidung, Rückwand
- Ⓖ Feuerraumauskleidung, Prallplatte
- Ⓗ Feuerraumauskleidung, links
- Ⓘ Feuerraumauskleidung, rechts
- Ⓝ Fernbedienung
- Ⓚ Feuerraum-Bodenblech
- Ⓛ Scheibenhalterleiste
- Ⓜ Sichtscheibe
- Ⓞ Stauscheibe
- Ⓟ Drosselscheibe
- Ⓠ Düsenabdeckung
- Ⓡ Fußschraube (4 Stck.)




Abb. 2.12 Übersicht über die Baugruppen

## Ausbau der Sichtscheibe



Die untere Scheibenhalterleiste nicht komplett entfernen!

- Die untere Scheibenhalterleiste (L, siehe Abb. 2.12) lockern, aber nicht entfernen.
- Die rechte, die linke und die obere Scheibenhalterleiste (L, siehe Abb. 2.12) entnehmen.
- Die Sichtscheibe (M, siehe Abb. 2.12) herauszunehmen.
- Die untere Scheibenhalterleiste bleibt locker montiert - diese unterstützt beim Herausnehmen und Einsetzen die Sichtscheibe.
- Die Sichtscheibe ist an einem sicheren Ort abzulegen und zu schützen, damit sie nicht beschädigt wird.

Zum Einbau der Sichtscheibe sind die Arbeitsschritte wie vorher beschrieben in umgekehrter Reihenfolge auszuführen.



Die Schrauben der Scheibenleisten dürfen nicht zu fest angezogen werden, um Spannungen an der Sichtscheibe zu verhindern.

## 2.9 Montage der Drosselscheiben

Der Einbau der Drosselscheibe (P, siehe Abb. 2.12) und der Stauscheibe (O, siehe Abb. 2.12) richtet sich nach der senkrechten Höhe der Abgasleitung.

Gemäß folgender Tabelle sind die Drosselscheiben auszuwählen:

Gas-Raumheizer Typ	ARCO
Querschnitt bzw. Typ des LAS:	100/150mm
Drosseleinrichtung im Gerät notwendig:	ab 2,0 m senkrechter Leitung
Drosselscheibe	2,0 m bis 4,0 m
Drosselscheibe und Stauscheibe	über 4,0 m

- Sichtscheibe demontieren (s. (5))
- Die Halteleiste der Prallplatte (G, siehe Abb. 2.12) vorsichtig schräg nach vorne oben abziehen.
- Die Prallplatte (G, siehe Abb. 2.12) ebenfalls schräg nach oben aus den zwei unteren Halterungen herausziehen.
- Eine Feuerraum-Seitenwand (H oder I, siehe Abb. 2.12) entfernen: das Seitenteil etwas nach hinten zur Rückwand drücken und vorne zur Feuerraummitte drehen. Das Seitenteil bzw. die Seitenteile entnehmen.
- Prallblech (hinter der Prallplatte) entfernen: hierzu die beiden Kreuzschlitzschrauben in der Mitte des Bleches demontieren.
- Die Stauscheibe (O, siehe Abb. 2.12) mit oder ohne zusätzlich angebaute Drosselscheibe (P) von hinten auf die Gewindehülsen der Haltetasche im Abgasstutzen stecken. Dabei muss sich das Segment der Drosselscheibe im unteren Bereich des Abgasstutzens liegen.

## 2.10 Vorbereiten der Brenneinheit

Kontrollieren Sie Flammenwächter (S, siehe Abb. 2.13), Pilot-Brennerdüse (T, siehe Abb. 2.13) und Zündelement (R, siehe Abb. 2.13).




Abb. 2.13 Brenneinheit

## 3. Anschließen an die Gasversorgung

### 3.1 Vorbereitung

Der Gasregler, die Steuereinheit und die Zündeinheit sind bereits komplett im Sockelbereich des Gas-Raumheizers eingebaut, untereinander angeschlossen.



Stellen Sie sicher, dass die Pilotbrennerleitung, das Zündkabel und das Röhrrchen des Thermoelements ohne Knicke und spannungsfrei verlegt sind. Das Zündkabel darf keine Verbindung zu metallischen Teilen haben.




Abb. 3.1 Angeschlossener Gasregler




Abb. 3.2 Angeschlossene Steuereinheit

- ① Zündkabel
- ② Antenne
- ③ Kabel zum Gasregler (gelb)
- ④ Kabel zum Gasregler (rot)



Einen ausreichenden Abstand zwischen der Pilotbrennerdüsen-Leitung und dem Zündelement unbedingt einhalten!

## 3.2 Grundsätzliches, Übersicht über Arbeits- und Prüfschritte

Der Gas-Raumheizer ist an die Gas-Versorgung (Erdgas) oder an die Gaszuleitung (Flüssiggas) anzuschließen. Der Anschluss darf nur durch eine entsprechend sachkundige Fachkraft vorgenommen werden (z.B. Ofen- und Luftheizungsbauer, Installateur und Heizungsbauer), die auch die notwendigen Arbeits- und Prüfschritte hierbei durchführen kann (Vorgaben der DVGW-TRGI bzw. TRF). Gegebenenfalls abweichende oder zusätzliche, nationale und örtliche gesetzliche Bestimmungen und Vorgaben (z.B. des Gasversorgers) sind zu beachten und einzuhalten.

Folgende Arbeits- oder Prüfschritte und Einbauvorgaben sind in jedem Falle durchzuführen bzw. einzuhalten:

- ggf. Einbau einer Geräteanschlussarmatur, z.B. Gassteckdose, sowie der Gaszuleitung (siehe „3.3 Gasgeräteanschlussarmatur“ auf Seite 23)
- Anschluss an die Gasversorgung (siehe „3.4 Anschließen an die Gasversorgung“ auf Seite 25),
- Sichtprüfung (siehe „Prüfung bei vorhandener Gasgeräteanschlussarmatur (Gassteckdose)“ auf Seite 26),
- Entlüften von Zuleitung und Gasregler (siehe „3.5 Entlüften“ auf Seite 26),
- Dichtheitskontrolle (siehe „3.6 Dichtheitskontrolle“ auf Seite 27),
- Einstellen des Gasreglers (siehe „3.7 Prüfen der Gasdrücke / Einstellen des Gasreglers“ auf Seite 27),
- Einlegen der Brennerdekoration (siehe „4.2 Brenner mit Scheitholzimitat“ auf Seite 34),
- Funktionskontrolle (siehe „5.5 Inbetriebnahme des ARCO“ auf Seite 42),
- Abgasmessung.

## 3.3 Gasgeräteanschlussarmatur

### Platzierung und Bauteile

- Der Anschluss an die Gasversorgung erfolgt immer an einer Geräteanschlussarmatur,



Hinweis - Bitte beachten Sie, dass Räume mit Schlafplätzen, bzw. Schlafräume, Schlafzimmer entsprechend der technischen Regeln für die Gasinstallation (DVGW-TRGI) nicht als Aufstellraum einer Gasfeuerstätte geeignet sind.

- zur Geräteanschlussarmatur gehört immer eine Absperreinrichtung,
- Absperreinrichtung und Geräteanschlussarmatur müssen sich im Aufstellraum und in der Nähe der Feuerstätte befinden, sie müssen so angeordnet sein, dass sie dem Gas-Raumheizer zugeordnet werden können,
- im Bereich der Geräteanschlussarmatur muss eine thermisch auslösende Absperreinrichtung („TAE“) eingebaut sein,
- fester Anschluss und lösbarer Anschluss an der Geräteanschlussarmatur sind zulässig,
- dringend empfohlen ist ein lösbarer Anschluss an einer Gassteckdose (Sicherheits-Gasanschlussarmatur mit integrierter TAE - die Gassteckdose erfüllt die Funktion von Geräteanschlussarmatur, Absperreinrichtung und TAE,
- Absperreinrichtung bzw. Gassteckdose muss auch nach Aufstellung des Gas-Raumheizers zugänglich bleiben,
- Leitungen und Geräteanschlussarmatur dürfen sich bei Betrieb nicht unzulässig erwärmen.



Beachten Sie bei der Wahl der Verlegewege für Gaszuleitung und Geräteanschlussarmatur, dass die Temperatur hinter und neben dem Gas-Raumheizer sehr hoch sein kann, nur der untere Sockelbereich seitlich und hinter dem Gas-Raumheizer ist für die Gas-Zuleitung und den Gasanschluss geeignet.

- Gassteckdose ist in Wohnräumen grundsätzlich in Bodennähe zu installieren,
- bei Verwendung einer Gassteckdose ist an den Gasregler ein entsprechender Anschlusschlauch anzuschließen (siehe auch „Optionales Zubehör“ auf Seite 5, je nach baulicher Situation sind ALLGAS-Schläuche in 3 verschiedenen Längen von 0,5m bis 2m verfügbar),
- für die Anschlussverschraubungen und Gewinde sind entsprechend zugelassene und für die Gasinstallation geeignete Dichtmaterialien zu verwenden.

## Belastungs- und Dichtheitsprüfung bei neu installierten Leitungen

- Belastungsprüfung: nur bei Einbau einer Geräteanschlussarmatur (z.B. Steckdose) und ggf. noch zusätzlicher Gasleitung bis zur Geräteanschlussarmatur ist für diese Leitungen und Armaturen vor der Dichtheitsprüfung eine Belastungsprüfung bei höherem Prüfdruck von 1 bar nach den Vorgaben der DVGW-TRGI bzw. TRF auszuführen, Prüfzeit von mind. 10 Minuten - für die Belastungsprüfung ist die Verbindung in bereits gasführende Abschnitte der Leitungsanlage komplett zu trennen (z.B. Verschließen der Leitung z.B. mit Stopfen oder Muffe),



Der Gasregler darf nur bis maximal 50 mbar Gasdruck belastet werden. Bei einer Belastungsprüfung (1 bar) und Dichtheitsprüfung (150 mbar) muss der Gasregler von den zu prüfenden Abschnitten getrennt sein.

- Dichtheitsprüfung: nur bei Einbau einer Geräteanschlussarmatur (z.B. Steckdose) und ggf. noch zusätzlicher Gasleitung bis zur Geräteanschlussarmatur ist nach oder im Anschluss an die Belastungsprüfung ist die Dichtheit zu prüfen, die Verbindung in gasführende Abschnitte der Leitungsanlage bleibt dabei getrennt, Prüfdruck 150mbar,



Der Gasregler darf nur bis maximal 50 mbar Gasdruck belastet werden. Bei einer Belastungsprüfung (1 bar) und Dichtheitsprüfung (150 mbar) muss der Gasregler von den zu prüfenden Abschnitten getrennt sein.



Hinweis - Bitte beachten Sie die entsprechende Nachweis- und Protokollierungspflicht entsprechend der technischen Regeln für die Gasinstallation (DVGW-TRGI) und des Gas- bzw. Energieversorgers.

## 3.4 Anschließen an die Gasversorgung

### Gasanschluss am Gasregler



Den Gasregler während der Anschlussarbeiten nicht verdrehen oder mechanisch unter Spannung setzen.  
Beim Anschließen des Gasschlauchs oder der Gasleitung ist der Gasregler gegenzuhalten.



Der Gasanschluss am Gasregler erfolgt mittels eines 3/8"-Außengewindes (Abb. 3.3).

- ① Anschlussgewinde Geräte-Anschlussleitung (Eingang)
- ② Anschlussgewinde Anschluss des Brenners (Ausgang)

Abb. 3.3 Gasregler: Anschluss an die Gas-Anschlussleitung

- Leitungen, Verbindungen und Anschluss sind nach den Vorgaben der DVGW-TRGI bzw. TRF auszuführen, es dürfen nur geeignete und für Erdgas bzw. Flüssiggas zulässige Materialien verwendet werden,



Gasleitung und Verschrauben usw. müssen in jedem Fall schmutz- und sandfrei, alle Komponenten müssen unbedingt trocken sein. Wasser/Feuchtigkeit kann zu erheblichen Störungen und Gefahren (Explosionsgefahr!) führen!

- Die optimale Position der Leitungswege ist in unmittelbarer Nähe der Aufstellfläche, bzw. des Bodens. Gaszuleitung bzw. Gasschlauch auf kürzestem Weg aus dem Innenbereich des Gas-Raumheizers herausführen, in der Bodenplatte besitzt der ARCO dafür hinten eine entsprechende Bohrung.

## Prüfung bei vorhandener Gasgeräteanschlussarmatur (Gassteckdose)

- Gebrauchsfähigkeitsprüfung: dabei sind alle Verbindungen und Armaturen gemäß DVGW-TRGI bzw. TRF auf Dichtheit und alle Armaturen auf Funktion überprüfen,
- bei der Sichtkontrolle der Gebrauchsfähigkeitsprüfung sind alle Verschraubungen, Anschlüsse, Stopfen, Muffen, Prüföffnungen, der Geräteanschlussleitung, des Gasreglers und des Brenners zu kontrollieren, sowie der Zustand aller Leitungen und Bauteile auf Alterszustand, Korrosion, Verschmutzung, Feuchtigkeit, und vor allem Beschädigungen usw. zu kontrollieren und ggf. gefundene Einschränkungen abzustellen,
- Sichtkontrolle bzw. Kontrolle der Funktionsbereitschaft der angeschlossenen LAS-Anlage, Kontrolle der Revisionsöffnungen und der Mündung, der Abstände zu brennbaren Bauteilen, insbesondere auch Kontrolle, ob ggf. Einrichtungsgegenstände oder sonstige brennbare Gegenstände zu wenig Abstand zur LAS-Anlage aufweisen, usw.

## 3.5 Entlüften

### Einlassen von Gas

- erst nach erfolgreicher Sichtkontrolle von Gas-Anschlussleitung, Gasfeuerstätte und LAS-Anlage wird die Gaszufuhr geöffnet, Gas darf nur eingelassen werden, wenn unmittelbar vorher sichergestellt wurde, dass alle Leitungs- und Prüföffnungen, Anschlussverschraubungen usw. geschlossen sind,

### Entlüften von Anschlussleitung und Brenner

- Geräteanschlussleitung, Gasregler, und Brennerzuleitung müssen entlüftet werden, bei kürzeren Anschlussleitungen, ist dafür in der Regel lediglich ein mehrmaliges Starten des Brenners notwendig - dafür muss die Feuertür geschlossen und verriegelt sein, der Hauptschalter des Gasreglers eingeschaltet sein und die Batterien in die Steuereinheit und in die Fernbedienung eingelegt sein (siehe hierzu auch die Hinweise der Bedienungsanleitung) mit der dabei ist mit einem geeigneten Prüfbrenner

## 3.6 Dichtheitskontrolle

- durch die Dichtheitskontrolle der Gebrauchsfähigkeitsprüfung sind Leckagen auszuschließen,
- Dichtheitskontrolle erfolgt mit einem Gasspürgerät nach DVGW-Hinweis G 465-4 oder mit schaumbildenden Mitteln nach DIN EN 14291,
- diese Art der Dichtheitskontrolle ist ausreichend bei insgesamt leicht zugänglichen und einsehbaren Verbindungen und Armaturen,
- Dichtheitskontrolle muss Anschlussleitung, Gasregler, einschließlich sämtlicher Verschraubungen beinhalten.

## 3.7 Prüfen der Gasdrücke / Einstellen des Gasreglers

- Der am Gas-Raumheizer anstehende Versorgungsdruck ist am Gasregler aus Sicherheits-, Gewährleistungs- und Haftungsgründen zu messen und zu dokumentieren,
- Ausgangsdrücke zum Pilotbrenner und Hauptbrenner sind zu überprüfen und ggf. am Gasregler einzustellen (siehe auch die entspr. Angaben im Abschnitt „7. Technische Daten“ auf Seite 61),
- Druckmessungen, Einstellung und Inbetriebnahme des Brenners dürfen nur nach erfolgreicher Dichtheitskontrolle vorgenommen werden.

## Kontrolle Versorgungsdruck

- Gaszufuhr öffnen,
- Gas-Raumheizer ausschalten bzw. nicht in Betrieb nehmen - Hauptschalter ③ am Gasregler auf Stellung „0“,



Abb. 3.4 Gasregler, in der Draufsicht, Hauptschalter

# Anschließen an die Gasversorgung

- alle Einstellungen mit einem kleinen Schraubendreher vornehmen, flache Klinge (Schlitz-Schraubendreher), ca. 3mm,
- Gasdruck-Messgerät mit Messschlauch (ca. Ø 8 bis 9mm) bereitlegen,
- Verschluss-Schraube innerhalb des Messnippels ⑥ Eingangsdruck 0,5 bis 1 Umdrehung öffnen und
- Messschlauch des Messgeräts auf Messnippel stecken
- Eingangsdruck messen, dokumentieren und mit dem geforderten Wert vergleichen.
- Anschlussschlauch abziehen und Messnippel ⑥ durch Anziehen der Verschlusschraube wieder verschließen.



Abb. 3.5 Gasregler, Messnippel für Eingangs- und Brennerdruck



Weicht der vorhandene Gasdruck von dem für dieses Gasgerät vorgesehenen Vordruck deutlich ab, darf das Gasgerät nicht in Betrieb genommen werden!

## Überprüfen der Pilotflamme

- Drehknopf ⑤ auf Stellung „ON“ stellen,
- Brenner in Betrieb nehmen - siehe zugehörige Bedienungsanleitung,
- Leistung bis kleinste Stellung reduzieren, sodass ausschließlich Pilotbrenner in Funktion ist,
- Kontrolle der Pilotbrenner-Flamme mit folgenden Anforderungen:




Abb. 3.6 Gasregler, in der Draufsicht, Hauptschalter und Drehregler für automatischen oder manuellen Betrieb, Stellung auf „ON“ (automatischer Betrieb)

# Anschließen an die Gasversorgung

Kontrolle und Beurteilung Pilotbrenner	
Anforderungen an die Pilotflamme	Maßnahmen
Pilotflamme muss blau / bläulich brennen, darf keine gelben Spitzen bilden	gelbliche Flammen meist durch zu viel Gasdurchsatz - Gasdurchsatz des Pilotbrenners reduzieren
Pilotflamme muss korrekte Dreiteilung / 3 Einzelflammen zeigen	ggf. Reinigung der Pilotbrennerdüse, Entfernen von Granulat/Brennerdeko oder Schmutz im Bereich des Pilotbrenners bei zu kleiner Flamme - Gasdurchsatz des Pilotbrenners erhöhen
Einzelflamme muss mittig Flächenbrenner erreichen	bei zu kurzen Flammen - Gasdurchsatz des Pilotbrenners erhöhen
Einzelflamme muss seitlich den Flammenwächter ⑬ erreichen und ausreichend umspülen	bei zu kurzen Flammen - Gasdurchsatz des Pilotbrenners erhöhen
Einzelflamme muss seitlich den Zünddorn ⑭ erreichen	bei zu kurzen Flammen - Gasdurchsatz des Pilotbrenners erhöhen
Zündflamme darf nicht so weit nach oben abgelenkt werden, dass Flammenwächter nicht mehr umspült wird	meist zu viel Unterdruck durch die Abgasleitung - ggf. über Drosselscheibe korrigieren

- ⑫ Pilotbrennerdüse
- ⑬ Flammenwächter
- ⑭ Zünddorn




Abb. 3.7 Pilotbrenner

# Anschließen an die Gasversorgung

## Einstellen der Pilotflamme

- Die Einstellschraube ⑩ zum Einregulieren der Pilot- bzw. Zündflamme befindet sich unterhalb des Drehknopfs des Gasreglers ⑤ für den manuellen Betrieb,
- alle Einstellungen mit einem kleinen Schraubendreher vornehmen, flache Klinge (Schlitz-Schraubendreher), ca. 3mm,
- durch die Öffnung ⑩ auf dem Drehknopf ⑤ in Stellung „ON“ mit einem kleinen Schraubendreher (schmale, flache Klinge, max. 3mm) die Gaszufuhr zum Pilotbrenner einstellen
- über der Einstellschraube befindet sich eine dünne Kunststoff-Membran, diese wird bei der ersten Einstellung mit dem Schraubendreher durchstoßen




Abb. 3.8 Gasregler, in der Draufsicht, Hauptschalter und Drehregler für automatischen oder manuellen Betrieb, Stellung auf „ON“ (automatischer Betrieb)



Einstellungen am Gasreglers dürfen nur von entsprechend sachkundiger Fachkraft vorgenommen werden!

Bei unsachgemäßer Einstellung oder Manipulation des Gasreglers erlischt jede Gewährleistung!

Der Gas-Raumheizer kann nicht gefahrlos betrieben werden!

## Kontrolle und Einstellen des Ausgangsdrucks (Brennerdruck)

- Gaszufuhr öffnen,
- Gas-Raumheizer ausschalten bzw. nicht in Betrieb nehmen - Hauptschalter ③ am Gasregler auf Stellung „0“,
- alle Einstellungen mit einem kleinen Schraubendreher vornehmen, flache Klinge (Schlitz-Schraubendreher), ca. 3mm,
- Gasdruck-Messgerät mit Messschlauch (ca. Ø 8 bis 9mm) bereitlegen,



Abb. 3.9 Gasregler, in der Draufsicht, Hauptschalter

- Verschluss-Schraube innerhalb des Messnippels ⑦ Ausgangsdruck 0,5 bis 1 Umdrehung öffnen und
- Messschlauch des Messgeräts auf Messnippel stecken
- Brenner in Betrieb nehmen - siehe zugehörige Bedienungsanleitung,
- Ausgangsdruck messen, dokumentieren und mit den Werten in den technischen Daten abgleichen.




Abb. 3.10 Gasregler, Messnippel für Eingangs- und Brennerdruck



In Ausnahmefällen ist trotz Voreinstellung eine entsprechende Einstellung des Gasreglers notwendig. Die Ausgangsdrücke sind zu kontrollieren und wenn notwendig einzustellen. Vermeiden Sie insbesondere beim Öffnen und Schließen der Verschlusschrauben unbedingt höheren Kraftaufwand oder Gewalt.

# Anschließen an die Gasversorgung

- wenn notwendig durch Drehen der Druckregulierschraube ⑪ anpassen,
- Druckregulierschraube ⑪ befindet sich auf der Oberseite des Gasreglers unter einer durch Lack gesicherten Kunststoffabdeckung, bei notwendigen Einstellungen diese Abdeckung entfernen,

- Drehen der Druckregulierschraube ⑪ im Uhrzeigersinn erhöht den Ausgangsdruck
- Drehen der Druckregulierschraube ⑪ gegen Uhrzeigersinn verringert den Ausgangsdruck
- Anschluss Schlauch abziehen und Messnippel ⑦ durch Anziehen der Verschlusschraube wieder verschließen,
- Kunststoffabdeckung der Druckregulierschraube wieder einsetzen und mit Lack sichern.




Abb. 3.11 Gasregler, in der Draufsicht, Hauptschalter und Drehregler für automatischen oder manuellen Betrieb, Stellung auf „ON“ (automatischer Betrieb)



Einstellungen am Gasreglers dürfen nur von entsprechend sachkundiger Fachkraft vorgenommen werden!

Bei unsachgemäßer Einstellung oder Manipulation des Gasreglers erlischt jede Gewährleistung!

Der Gas-Raumheizer kann nicht gefahrlos betrieben werden!

## 4. Fertigstellen der Brennereinheit

### 4.1 Demontage des Flächenbrenners, Kontrolle und Austausch der Brennerdüse

Zu Wartungszwecken, zur Kontrolle oder zum Austausch der Brennerdüse kann der Flächenbrenner ausgebaut werden.

- Gegebenenfalls bereits eingelegte Brenner-Dekoration, das Brennergranulat, die Scheitholzimitate und das Vermiculit-Granulat entfernen
- Feuerraum-Bodenblech (K, siehe Abb. 2.12) und die Brennerabdeckung (Q, siehe Abb. 2.12) entfernen.
- 2 Fußwinkel-Schrauben (Kreuzschlitz) am Geräteboden lösen, neben dem Düsenstock
- Den Flächenbrenner auf der linken Seite anheben und
- anschließend den Flächenbrenner aus dem Düsenstock auf der rechten Seite herausziehen

Der Einbau des Flächenbrenners erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## 4.2 Brenner mit Scheitholzimitat



Das Granulat nicht direkt aus dem Beutel auf den Flächenbrenner kippen!

- Nach dem Einsetzen von Feuerraum-Bodenblech (K6) (Lochblech) und Düsenabdeckung (Q) wird das Brennergranulat (Lava-Steine, 2 Beutel) gleichmäßig auf dem gesamten Feuerraumboden (Bodenblech und Flächenbrenner) verteilt.



Es ist darauf zu achten, dass kein Granulat in die Öffnung der Züleinheit fällt. Den Inhalt des Beutels vorher z.B. mit feinem Sieb von Staub und kleinsten Partikeln befreien. Der Flächenbrenner kann ansonsten teilweise verstopfen.

- Scheitholzimitat in vorgesehener Reihenfolge und Anordnung auf das Brennergranulat auf der Flächenbrenner (E, siehe Abb. 2.10) legen (siehe Abb. 2.14).
- Brenner-Dekoflocken zwischen die Scheitholzimitate legen.



Die Lage der Scheitholzimitate und ein gleichmäßig verteiltes Brennergranulat ist wesentlich verantwortlich für das Flammenbild. Es kann daher notwendig sein, bei der Erstinbetriebnahme die Lage dieser Brennerauflagen zu korrigieren.



Abb. 4.1 Anordnung der Scheitholzimitate

## 5. Bedienung



Vor der Inbetriebnahme, die Sicherheitshinweise im Kapitel 1 beachten!

Der ARCO besitzt ein batteriebetriebenes, elektronisches Fernbedienungs- und Regelsystem. Die Steuer- und Gasreglereinheit kann über die mitgelieferten Batterien oder über ein optional erhältliches Steckernetzteil (1004-00772) mit Spannung versorgt werden.

Die Fernbedienung Ihres Gas-Raumheizers ermöglicht umfassende manuelle Funktionen zum Starten, Regeln und Abschalten des Gas-Raumheizers, sowie automatische Regelfunktionen in Abhängigkeit der Raumtemperatur mit zeitabhängigen Tages- und Nachtprogrammen.

Manuelles Zünden ohne Fernbedienung und ohne Batterien ist möglich (Notbetrieb siehe „5.11 Wartungs- oder Notbetrieb“ auf Seite 47).

Die Fernbedienung arbeitet mit Funksignalen (RC bei 433,92 MHz). Ein direkter „Blickkontakt“ zwischen Fernbedienung und dem ARCO ist deshalb nicht notwendig. Bei typischen Entfernungen zwischen Fernbedienung und ARCO von bis zu 10 m ist eine ausreichende Funktion gegeben. Je nach räumlicher oder baulicher Situation und auch dem Ladezustand der Batterien kann die maximale Entfernung auch geringer sein.

Die Fernbedienung verfügt über eine eingebaute Gang- und **Speicherreserve von ca. 30 Sekunden**. Bei kurzzeitiger Entnahme der Batterie, z.B. beim Batteriewechsel, bleiben die Anzeige des Displays wie auch die eingestellten Parameter deshalb erhalten. Erst nach längerer Zeit ohne Stromversorgung müssen die gewünschten Einstellungen neu eingegeben werden.

## 5.1 Fernbedienung und ihre Funktionen

### Funktionstasten, Bedienelemente

	Taste	Funktion
①	OFF	Zünden (s. „5.5 Inbetriebnahme des ARCO“ auf Seite 42) Ausschalten (s. „5.6 Ausschalten des ARCO“ auf Seite 42) Wechsel in den Betriebsmodus
②	SET	Wechsel zwischen den Regelmodi: MAN-TEMP Tag - TEMP Nacht-TIMER Wechsel der Einstellparameter
③		Zünden Flächenbrenner aus dem Standby-Modus einschalten (s. „5.5 Inbetriebnahme des ARCO“ auf Seite 42) Leistung erhöhen (s. „5.7 Manuelle Regelung“ auf Seite 43) Uhrzeit Grundeinstellung (s. „5.3 Grundeinstellungen der Fernbedienung“ auf Seite 40)
④		Flächenbrenner in den Standby-Modus schalten (s. „5.7 Manuelle Regelung“ auf Seite 43) Leistung verringern Uhrzeit Grundeinstellung



Abb. 5.1 Bedienelemente der Fernbedienung



Abb. 5.2 Display-Element der Fernbedienung

# Bedienung

	Taste	Funktion
⑤	Temperatur-anzeige	Im Betriebsmodus wird die gemessene Umgebungstemperatur angezeigt Im Einstellungsmodus wird die einzustellende Solltemperatur angegeben. (siehe Abschnitte 5.9 auf Seite 44 und 5.10 auf Seite 46)
⑥	Sendesignal-Symbol	erscheint, wenn ein Sendesignal an der Steuereinheit abgegeben wird (siehe Abschnitte 5.3 auf Seite 40 und 5.10 auf Seite 46)
⑦	Zeit-, Timeranzeige	Im Betriebsmodus wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt, im Einstellungsmodus kann die Uhrzeit oder die Startzeit verändert werden (siehe Abschnitte 5.9 auf Seite 44 und 5.10 auf Seite 46)
⑧	Symbole für Tages- und Nachtzeit	im automatischen Betriebsmodus ist die entsprechende Soll-Raumtemperatur aktiviert  im Einstellungsmodus ist die Soll-Raumtemperatur einstellbar (siehe Abschnitte 5.9 auf Seite 44 und 5.10 auf Seite 46)
⑨	Anzeige TIMER- Modus	Automatischer Betriebsmodus der programmierten Start- und Stopzeiten (siehe Abschnitt 5.10 auf Seite 46)
⑩	Anzeige TEMPeratur-Modus	Automatischer Betriebsmodus der programmierten Soll-Raumtemperatur (siehe Abschnitt 5.9 auf Seite 44)
⑪	Anzeige MANueller-Modus	manuelle Regelung der Leistungsabgabe bzw. der Flammenhöhe (siehe Abschnitt 5.8 auf Seite 43)
⑫	Anzeige P1 und P2	Im TIMER-Modus sind die programmierten Start- und Stopzeiten mit den hinterlegten Temperaturen P1 und P2 aktiviert. (siehe Abschnitt 5.10 auf Seite 46)
⑬	Batteriesymbol	erscheint, wenn Austausch der Batterie (9V Block) nötig.

## 5.2 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung und der Steuereinheit

Einlegen der Batterie (9V-Block) in das entsprechende Fach auf der Rückseite der Fernbedienung.

Vor der Erstinbetriebnahme sind die mitgelieferten Batterien (4 x 1,5 V Mignon) in die Steuereinheit einzulegen.




Abb. 5.3 Buchse Steckernetzteil


Alternativ kann ein Steckernetzteil (Zubehör 1004-00772) verwendet werden.



Abb. 5.4 Steckernetzteil


## 5.3 Grundeinstellungen der Fernbedienung

### Einstellen der Uhrzeit



1. Die Zeitanzeige blinkt für 10 sec nachdem:
  - die Batterie neu eingesetzt wird,
  - gleichzeitiges Drücken der Tasten  und 
2. Einstellen der Stunde durch Drücken der Taste 
3. Einstellen der Minuten durch Drücken der Taste 
4. Rückkehr in den Betriebsmodus durch Drücken der OFF-Taste oder nach ca. 10 sec. ohne Tastendruck

### Einstellen der Temperatureinheit (°C/°F) und Zeitanzeige (24h/12h)



Zwischen der Zeitanzeige 24h/ 12h und der Temperatureinheit °C/ °F umschalten:


 und **OFF**-Tasten gleichzeitig Drücken und 3 sec. Halten bis die ANzeige wechselt.



Es kann nur zwischen dem Anzeige-Modus 12h/ °F und dem Modus 24h/ °C gewechselt werden!

## 5.4 Einstellen der Steuereinheit auf die Fernbedienung

Die Steuereinheit des ARCO muss einmalig auf den die Fernbedienung eingestellt werden. Diese Voreinstellung bleibt auch bei späterem Austausch der Batterie(n) erhalten.



1. Reset-Knopf an der Steuereinheit drücken und halten bis zwei Signaltöne ◀)) ◀))) erfolgen,

2. Reset-Knopf loslassen.



3. innerhalb von 20 sec. an der Fernbedienung  drücken und halten bis zwei weitere Signaltöne ◀)) ◀))) erfolgen.

Damit ist die Steuereinheit auf die Fernbedienung programmiert.

Tritt bei dieser Programmierung ein Fehler auf (z.B. durch schlechten Empfang), ist ein langer Signaltöne ◀))))) zu hören. Die Einstellung muss dann wiederholt werden.

## 5.5 Inbetriebnahme des ARCO

Beachten Sie vor jeder Inbetriebnahme die Sicherheits- und Warnhinweise (siehe Kapitel 1)



Gleichzeitiges Drücken und Halten der Tasten

 und OFF-Taste bis ein Signalton ()))) erfolgt danach sind mehrere Signaltöne ())) ())) ())) ())) ... der Startsequenz zu hören - die Pilotflamme entzündet sich.

Bei Erreichen der Temperatur an der Pilotflamme, wird der Flächenbrenner in höchster Leistungsstufe gezündet. Anschließend schaltet die Fernbedienung den MAN-Betriebsmodus ein.

Während dieser Startphase wird ebenfalls die Steuereinheit und der Gasregler überprüft. Bei eventuellen Störungen wird der Startvorgang abgebrochen.

Nach einer kurzen Sicherheits- bzw. Abkühlzeit (ca. 1 min) kann erneut gestartet werden. Bei einem warmen Gerät beträgt die Sicherheitszeit ca. 5 Minuten (Abkühlphase).

## 5.6 Ausschalten des ARCO



**OFF**-Taste drücken, bis ein Signalton ())) zu hören ist -

die gesamte Gaszufuhr sowohl für den Flächenbrenner, wie auch für die Pilotflamme wird geschlossen.

## 5.7 Manuelle Regelung

Im manuellen Betriebsmodus erfolgt die Leistungsregelung über die beiden Leistungstasten  und  der Fernbedienung. Mit Hilfe der SET-Taste im Display auf MAN (s. Kap. 3.1) einstellen.



1. Gas-Raumheizer in Betrieb nehmen (s. Kap. 3.5) (Pilotflamme brennt)

2. Leistung einstellen:

- Leistung erhöhen:

 drücken und halten bis die gewünschte Flammenhöhe des Flächenbrenners erreicht ist - Signaltöne  sind bei der Einstellung zu hören.

- Leistung verringern

 drücken und halten bis die gewünschte Flammenhöhe des Flächenbrenners erreicht ist - Signaltöne  sind bei der Einstellung zu hören.

3. Zurückstellen in den Standby-Modus (brennende Pilotflamme):

 drücken und halten - der Flächenbrenner schaltet aus.



## 5.8 Standby-Modus

Der Gas-Raumheizer kann in den Standby-Modus zurückgeregelt werden, dieser Modus ist die kleinste Leistungsstufe, der Flächenbrenner ist abgeschaltet, ausschließlich die Pilotflamme brennt.

Der Standby-Modus ist vor allem bei kurzzeitigen Unterbrechungen des regulären Betriebs sehr vorteilhaft, wie auch bei extrem kalten Aufstellräumen. Durch die ständige Minimalbeheizung des Gerätes wird eine Kondensatbildung an der Sichtscheibe beim Zünden des Flächenbrenners verhindert und eine schnelle Wärmeabgabe beim Hochregeln der Leistung gewährleistet.

# Bedienung

Die Lebensdauer der Batterien in der Steuereinheit werden durch weniger häufige Zündvorgänge merklich verlängert.

Für einen möglichst niedrigen Gasverbrauch schalten Sie den Gas-Raumheizer bei längeren Betriebsunterbrechungen immer komplett aus (s. Kap. 3.6).

Erhält die Steuereinheit innerhalb von 6 Stunden kein Signal der Fernbedienung, wird das Gerät automatisch in den Standby-Modus geschaltet.

## 5.9 Einfache Raumtemperatur-Regelung




Die Raumtemperaturregelung ist nur bei brennender Pilotflamme möglich!

### Tages-Raumtemperatur einstellen



1. **SET**-Taste drücken bis TEMP und \* erscheint
2. **SET**-Taste halten bis die Temperaturanzeige blinkt
3. 🔥 drücken um die Soll-Raumtemperatur zu erhöhen
4. 🔻 drücken um die Soll-Raumtemperatur zu verringern
5. **OFF**-Taste drücken um in den Betriebsmodus zu wechseln, damit sind die Einstellungen gespeichert

## Nacht-Raumtemperatur einstellen



- 1 **SET**-Taste drücken bis TEMP und ☾ erscheint
- 2 **SET**-Taste halten bis die Temperaturanzeige blinkt
3. 🔥 drücken um die Soll-Raumtemperatur zu erhöhen
4. 🔥 drücken um die Soll-Raumtemperatur zu verringern
5. **OFF**-Taste drücken um in den Betriebsmodus zu wechseln, damit sind die Einstellungen gespeichert

Zwischen der Tages- \* Solltemperatur und der Nacht- ☾ Solltemperatur kann in diesem Modus manuell gewechselt werden. Hierzu ist die SET-Taste so oft zu betätigen bis die jeweilige Anzeige „\* TEMP“ bzw. „☾ TEMP“ erscheint.

Die Leistung bzw. die Flammenhöhe des Gas-Raumheizers wird in diesem Modus automatisch angepasst, um die eingestellte Solltemperatur zu erreichen bzw. zu halten.

Ist die eingestellte Solltemperatur erreicht, wird das Gerät zurück in den Standby-Modus geschaltet.

Die Raumtemperatur wird über die Fernbedienung gemessen. Sie sollte daher an geeigneter Stelle liegen, z.B. auf den Wohnzimmertisch, möglichst aber nicht in unmittelbarer Nähe zum ARCO oder in der Nähe anderer Heizquellen. Auch eine zu kalte Platzierung, z.B. auf Fensterbank oder in kalter Raumecke, verhindert eine korrekte Leistungsregelung.

## 5.10 Zeitgesteuerte Raumtemperatur-Regelung



Die Raumtemperaturregelung ist nur bei brennender Pilotflamme möglich!

Die Temperaturen für die Tages- \* und Nacht- ) Zeit werden nach Kap. 3.9 eingestellt.

### Programm 1 (P1) einstellen



#### Tages- \* und Nacht- ) Startzeiten einstellen:

1. **SET**-Taste drücken, bis im Display „TIMER“ erscheint
2. **SET**-Taste halten bis die Zeitanzeige blinkt, „P1 \*“ wird angezeigt
3. 🔥 drücken um die Stunden einzustellen (Tages-Startzeit Programm 1)
4. 🔥 drücken um die Minuten einzustellen (Tages-Startzeit Programm 1, Einstellung jeweils im 10-Minuten-Takt)
5. **SET**-Taste drücken, die Zeitanzeige blinkt, „P1 wird )“ angezeigt

### Programm 2 (P2) einstellen

Die Einstellung erfolgt sofort im Anschluss an die Einstellung des Programms 1:

1. **SET**-Taste drücken, bis im Display „TIMER“ erscheint
2. **SET**-Taste halten bis die Zeitanzeige blinkt, „P2 \*“ wird angezeigt
3. 🔥 drücken um die Stunden einzustellen (Tages-Startzeit Programm 2)
4. 🔥 drücken um die Minuten einzustellen (Tages-Startzeit Programm 2)
5. **SET**-Taste drücken, die Zeitanzeige blinkt, „P2 )“ wird angezeigt

6.  drücken um die Stunden einzustellen (Nacht-Startzeit Programm 2)
7.  drücken um die Minuten einzustellen (Nacht-Startzeit Programm 2)
8. **SET-** oder **OFF-**Taste drücken, die Programmierung ist gespeichert.

## Hinweis:

Im TIMER-Modus wird im Display der Fernbedienung die gemessene Raumtemperatur angezeigt. Alle 30 Sekunden wird kurzzeitig (ca. 3 sec) die eingestellte Solltemperatur eingeblendet.

Die Leistung bzw. die Flammenhöhe des Gas-Raumheizers wird in diesem Modus automatisch angepasst, um die eingestellte Solltemperatur zu erreichen bzw. zu halten.

Ist die eingestellte Solltemperatur erreicht, wird der ARCO in den Standby-Modus geschaltet.

Die Raumtemperatur wird über die Fernbedienung gemessen. Sie sollte daher an geeigneter Stelle liegen, z.B. auf den Wohnzimmertisch, möglichst aber nicht in unmittelbarer Nähe zum ARCO oder in der Nähe anderer Heizquellen. Auch eine zu kalte Platzierung, z.B. auf Fensterbank oder in kalter Raumecke, verhindert eine korrekte Leistungsregelung.

## 5.11 Wartungs- oder Notbetrieb

Zu Wartungszwecken oder bei Defekt der Fernbedienung kann der Gas-Raumheizer auch ohne Fernbedienung oder komplett ohne Batterien gezündet und anschließend manuell über den Gasregler geregelt werden.

Dieser Gasregler befinden sich Sockel des ARCO hinter der Fronttür.

Zum Öffnen auf der unteren rechten Seite die Fronttür aufziehen.



Abb. 5.5 Zum Manuellen Starten die Fronttür aufziehen

Folgende Schritte zum manuellen Zünden sind notwendig:

1. Hauptschalter der Steuer- und Reglereinheit ausschalten, Stellung „0“



2. Den Stellknopf des Gasreglers langsam bis zum Anschlag in Richtung „OFF“ drehen.  
Dieser Stellknopf hat eine Rutschkupplung. Nicht mit allzu großer Kraft verstellen und nicht über den Endanschlag drehen!



3. Den Stellknopf für die manuelle Zündung mit dem Zeiger auf „MAN“ stellen.



4. Den Gas-Raumheizer und den Aufstellraum vor allem in Bodennähe auf **Gasgeruch überprüfen**.  
Mindestens 5 Minuten warten und die Prüfung auf Gasgeruch wiederholen. Nur wenn kein Gasgeruch wahrnehmbar ist, darf das Gerät manuell gezündet werden.




5. Die Anschlussleitung des Zündelements (schwarzes Zündkabel mit isoliertem Flachstecker s. Kap. 2.8, Abb. 2.10) an der Steuereinheit (D) abziehen und diese auf den Flachstecker-Anschluss für den Piezo-Zünder am Gasregler anschließen

6. Hauptschalter der Steuer- und Reglereinheit einschalten, Stellung „I“



7. Zum Öffnen der Gas-Zufuhr für die Pilotflamme den Druckknopf mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einem Kugelschreiber oder einem kleinen Schraubendreher eindrücken und gedrückt halten



8. Nach etwa 2 bis 3 Sekunden Wartezeit den Zündknopf so oft drücken, bis die Pilotflamme brennt. Den Druckknopf für die Pilotflamme (siehe 7.) etwa 10 Sekunden gedrückt halten, bis der Flammenwächter durch die Pilotflamme ausreichend aufgeheizt ist und die Gaszufuhr selbstständig offen hält.



Wird der Druckknopf für die Pilotflamme zu früh losgelassen, erlischt die Pilotflamme. In diesem Fall muss der Zündvorgang wiederholt werden.

Sollte innerhalb einer Minute keine Zündung möglich sein, ist der Zündversuch abzubrechen. Der Absperrhahn in der Gaszuleitung, die Anschlüsse, die Anschlussleitungen, die Zünd- und Brennereinheit sowie die Brennstoffzufuhr sollte vor einem erneuten Zündvorgang kontrolliert werden.

9. Den Stellknopf für die manuelle Zündung mit dem Zeiger zurück auf „ON“ stellen.



10. Den Stellknopf des Gasreglers (Regulierung des Flächenbrenners) langsam bis zum Anschlag zurück in Richtung „ON“ drehen. Dieser Stellknopf hat eine Rutschkupplung. Nicht mit allzu großer Kraft verstellen und nicht über den Endanschlag drehen!



11. Zum Ausschalten des ARCO den Hauptschalter der Steuer- und Reglereinheit ausschalten, Stellung „O“ (s. 1.)

## 5.12 Reinigung und Wartung



Der Gas-Raumheizer darf ausschließlich im kalten Zustand gereinigt werden.



Das Eindringen von Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Gas-Raumheizer ist zu vermeiden. Scheuermittel, aggressive Reiniger sowie scheuernde Tücher oder Schwämme dürfen nicht zum Reinigen benutzt werden.

## Regelmäßige Pflege

Der ARCO kann mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden.

## Austausch der Batterien

Bei üblichem Betrieb des ARCO und bei Verwendung qualitativ hochwertiger Alkaline-Batterien ist ein Batteriewechsel der Steuereinheit und der Fernbedienung höchstens einmal im Jahr notwendig.

Die Batterien der Fernbedienung sollten gewechselt werden, wenn die Warnung BATT im Display (s. Kap. 3.1 Abb.3.2) angezeigt wird. Bei niedrigem Ladezustand wird zusätzlich ein akustisches Signal an der Steuereinheit ausgegeben.

Die Batterien der Steuereinheit sollten bei der jährlichen Wartung kontrolliert werden. Ein Austausch ist nur notwendig, wenn der Ladezustand nicht ausreichend ist.

Grundsätzlich kann es durch niedrigen Ladezustand der Batterien zu keiner Fehlfunktion des Gas-Raumheizers kommen. Sämtliche Sicherheitseinrichtungen sind Batterie- bzw. stromunabhängig. Die automatische Regelungsfunktion, wie auch die Bedienung des ARCO mittels der Fernbedienung kann jedoch eingeschränkt, bzw. nicht mehr möglich sein.

## Wiederkehrende Wartung



Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit Ihrem Fachbetrieb abzuschließen.

Mindestens einmal pro Jahr ist der Gas-Raumheizer einer Inspektion und Wartung zu unterziehen. Wir empfehlen, diese Überprüfung vor jeder Heizsaison durch den Fachmann durchführen zu lassen.

Im „8. Anhang“ auf Seite 65 finden Sie eine Wartungscheckliste. Hierin sind die einzelnen Arbeiten und abzurufenden Punkte aufgelistet. Die Reihenfolge entspricht einer typischen Inspektion und Wartung. Um einen optimalen und gefahrlosen Betrieb des Gas-Raumheizers zu gewährleisten, ist es notwendig, dass die bei einer Wartung oder Inspektion durchzuführenden Arbeiten, Prüfungen und Einstellungen durch einen autorisierten Fachmann erfolgen.

Neben dem Gas-Raumheizer ist ebenfalls die Gasinstallation, die enthaltenen Armaturen, Absperr- und Sicherheitseinrichtungen usw. einer wiederkehrenden Inspektion und Wartung zu unterziehen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Fachbetrieb oder dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, wie auch vom Gasversorger.

Neben der **Wartungscheckliste** (s. „8.1 Wartungscheckliste“ auf Seite 65) und einer **Wartungstabelle** zum Eintragen der durchgeführten Wartungen finden Sie im Anhang daher entsprechende Formblätter aus der DVGW-TRGI bzw. TRF, und zwar

- Protokoll über Belastungs- und Dichtheitsprüfung für die Gasleitung (siehe 8.2 auf Seite 70),
- Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll für die Gasinstallation (siehe 8.3 auf Seite 71),
- Hinweise für Instandhaltungsmaßnahmen (siehe 8.4 auf Seite 72).

## 5.15 Checkliste bei Störungen

Störung	Ursache	Abhilfe
Die Scheibe beschlägt beim Startvorgang mit Feuchtigkeit (Kondensat)	Gerät ist noch kalt und ist aus dem ausgeschalteten Zustand gestartet worden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine Abhilfe notwendig</li> <li>▪ warten Sie, bis sich die Temperatur erhöht</li> </ul>
	Umgebung, Aufstellraum ist zu kalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine Abhilfe notwendig</li> <li>▪ warten Sie, bis sich die Temperatur erhöht</li> </ul>
	ungenügende Funktion der Abgasleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrolle der Abgasleitung, insbesondere der Mündung</li> <li>▪ Überprüfen der Dimensionierung der Abgasleitung, wenn das Problem ständig und über längeren Zeitraum besteht (durch den Fachbetrieb)</li> <li>▪ Überprüfen der Drosselung, zur vorhandenen Abgasleitung passende Drosselscheibe einsetzen (durch den Fachbetrieb)</li> </ul>
Die Scheibe beschlägt schnell mit Verbrennungsrückständen bzw. Ruß	ungenügende Funktion der Abgasleitung, zu geringer Förderdruck	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrolle der Abgasleitung, insbesondere der Mündung</li> <li>▪ Abgasleitung zu kurz oder besitzt zu wenig Höhe, Überprüfen der Dimensionierung der Abgasleitung (durch den Fachbetrieb)</li> <li>▪ Überprüfen der Drosselung, zur vorhandenen Abgasleitung passende Drosselscheibe einsetzen (durch den Fachbetrieb)</li> <li>▪ Überprüfen der Abgasleitung, Verbrennungsluftzufuhr auf Behinderungen überprüfen</li> </ul>
	falsche Einstellung des Gasreglers	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überprüfen und ggf. Einstellen des Gasreglers (durch den Fachbetrieb)</li> </ul>
	Lage der Brennerdekoration	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lage der Scheitholzimitate ggf. nach entsprechender Beschreibung korrigieren (s. Aufstellanleitung)</li> </ul>

Störung	Ursache	Abhilfe
Kein Zünden möglich, keine Pilotflamme vorhanden	Gasregler ist ausgeschaltet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hauptschalter des Gasreglers kontrollieren und ggf. einschalten</li> <li>▪ Drehknopf für manuelle Bedienung kontrollieren und ggf. auf „ON“ stellen</li> </ul>
	Ladezustand der Batterien ist zu niedrig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überprüfen und ggf. Austausch der Batterie in der Fernbedienung</li> <li>▪ Überprüfen und ggf. Austauschen der Batterien in der Steuereinheit</li> <li>▪ Überprüfen der Zündung im Wartungs-/Notbetrieb (ggf. durch den Fachbetrieb)</li> </ul>
	Steuereinheit hat keinen Empfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Steuereinheit so platzieren, dass die Übertragung einwandfrei funktioniert</li> <li>▪ Antenne der Steuereinheit aus der Arretierung entnehmen und soweit möglich ausziehen und ggf. anders positionieren. Dabei den Abstand zum Zündkabel beachten! (S. Aufstellanleitung)</li> </ul>
	Zündfunken-Kurzschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrollieren der notwendigen Abstände zum Zündkabel (s. Aufstellanleitung)</li> </ul>
	Kabelisolierung des Zündelements beschädigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Isolierung an der Kabelverbindung des Zündelements durch Fachbetrieb erneuern</li> </ul>
	Gaszufuhr gestört	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrolle der entsprechenden Absperrarmaturen und ggf. Öffnen der Armaturen</li> <li>▪ Kontrolle der Gas-Zuleitung der Pilotflamme (ggf. durch den Fachbetrieb)</li> <li>▪ Gasleitung entlüften</li> </ul>
	Verbindungskabel gestört	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrolle der Anschlusskabel und der Steckerverbindungen für Zündung und Flammenwächter (ggf. durch den Fachbetrieb)</li> </ul>
	Gasregler defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überprüfen und ggf. Austauschen des Gasreglers (durch den Fachbetrieb)</li> </ul>

# Bedienung

Störung	Ursache	Abhilfe
Kein Zünden möglich, Pilotflamme kurzzeitig vorhanden	Pilotflamme falsch eingestellt, Flamme erreicht den Flammenwächter nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überprüfen und ggf. Einstellen der Pilotflamme (durch den Fachbetrieb)</li> </ul>
	Funktion des Flammenwächters gestört	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrolle der Anschlussleitung des Flammenwächters und der Steck- und Schraubverbindungen (durch den Fachbetrieb)</li> <li>▪ Kontrolle des Flammenwächters, ggf. Austausch (durch den Fachbetrieb)</li> </ul>
Kein Zünden möglich, Pilotflamme vorhanden	Pilotflamme falsch eingestellt, Flamme erreicht den Flächenbrenner nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überprüfen und ggf. Einstellen der Pilotflamme (durch den Fachbetrieb)</li> </ul>
	Hauptgaszufuhr gestört	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überprüfen der Hauptgaszufuhr (ggf. durch den Fachbetrieb)</li> <li>▪ Überprüfen der Einstellungen des Gasreglers, Bedienung manuell oder per Regelung, Stellung des Leistungsreglers (ggf. durch den Fachbetrieb)</li> </ul>
	Regelung fordert keine Wärme an	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ im automatischen Betrieb: die Raumtemperatur hat die eingestellte Solltemperatur erreicht</li> <li>▪ Überprüfen der manuellen Zünden des Flächenbrenners durch die Fernbedienung</li> </ul>
	Gasregler, insbes. Leistungsregler defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überprüfen und ggf. Austauschen des Gasreglers (durch den Fachbetrieb)</li> </ul>
	Flächenbrenner verstopft	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brennerdekoration und -Auflagen sowie das Granulat entfernen. Brenner reinigen, Granulat durchsieben und entsprechend Vorgabe Aufstellanleitung auflegen</li> </ul>

Störung	Ursache	Abhilfe
Schlechte Flammenausbildung	Flamme brennt nach Brennerstart blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine Abhilfe notwendig, normales Verhalten bei kaltem Gerät</li> <li>▪ warten Sie, bis sich die Temperatur erhöht</li> </ul>
	Flamme brennt einseitig oder wird im Brennraum stark verwirbelt oder erlischt immer wieder ganz oder teilweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrolle der Abgasleitung, insbesondere der Mündung</li> <li>▪ Abgasleitung besitzt zu große Höhe, Überprüfen der Dimensionierung der Abgasleitung (durch den Fachbetrieb)</li> <li>▪ Überprüfen der Drosselung, zur vorhandenen Abgasleitung passende Drosselscheibe einsetzen (durch den Fachbetrieb)</li> <li>▪ Überprüfen der Abgasleitung, Zufuhr der Verbrennungsluft ist zu stark (durch den Fachbetrieb)</li> <li>▪ mögliche Windeinflüsse kontrollieren</li> </ul>
	Flamme brennt träge, Rußfahnen sind vorhanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrolle der Abgasleitung, insbesondere der Mündung</li> <li>▪ Abgasleitung besitzt zu geringe Höhe oder ist zu lang, Überprüfen der Dimensionierung der Abgasleitung, (durch den Fachbetrieb)</li> <li>▪ Überprüfen der Drosselung, zur vorhandenen Abgasleitung passende Drosselscheibe einsetzen (durch den Fachbetrieb)</li> <li>▪ Überprüfen der Abgasleitung, Verbrennungsluftzufuhr auf Behinderungen überprüfen</li> <li>▪ Windeinflüsse kontrollieren</li> <li>▪ Überprüfen und ggf. Einstellen des Gasreglers (durch den Fachbetrieb)</li> </ul>

# Bedienung

Störung	Ursache	Abhilfe
Schlechte Flammenausbildung	Flamme brennt ungleichmäßig, kein optisch schönes Flammenbild	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrolle der Brennerdekoration, Kontrolle der Lage der Scheitholzimitate bzw. der Brenner-Steinauflage</li> <li>▪ Kontrolle des Brennergranulats, ist das Granulat gleichmäßig verteilt, ist Brenner und Feuerraumbodenblech ausreichend und gleichmäßig bedeckt</li> <li>▪ Brennergranulat nur bei Scheitholzimitat verwenden, bei Steinauflage ist das Granulat zu entfernen</li> <li>▪ Unter Steinauflage ist Vermiculit-Granulat zu verwenden, dieses darf nur auf dem Flächenbrenner verteilt sein</li> <li>▪ Kontrolle des Flächenbrenners auf Verschmutzung durch Staub oder feinen Abrieb von Brennergranulat</li> </ul>
Abschalten nach kurzer Brenndauer	Raumsolltemperaturen wurden erreicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programmierung der Temperaturen entsprechend ändern</li> </ul>
	Unterdruck in der Abgasleitung zu stark	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entsprechende Drosselscheibe einsetzen</li> <li>▪ Gasvordruck überprüfen (durch den Fachbetrieb)</li> </ul>
	Unterdruck in der Abgasleitung zu gering	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die installierte Drosselscheibe durch die nächst kleinere ersetzen oder komplett entfernen</li> <li>▪ Gasvordruck überprüfen (durch den Fachbetrieb)</li> </ul>

Störung	Ursache	Abhilfe
Keine Funktion der Fernbedienung	Antenne der Empfängereinheit ist gestört	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrolle der Empfängerantenne, diese muss einen Abstand von mind. 4 cm zu umliegenden Kabeln haben</li> <li>▪ Steuereinheit so platzieren, dass die Übertragung einwandfrei funktioniert</li> <li>▪ Antenne der Steuereinheit aus der Arretierung entnehmen und soweit möglich ausziehen und ggf. anders positionieren. Dabei den Abstand zum Zündkabel beachten! (S. Aufstallanleitung)</li> </ul>
	Ladezustand der Batterien ist zu niedrig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überprüfen und ggf. Austauschen der Batterien in der Fernbedienung</li> <li>▪ Überprüfen und ggf. Austauschen der Batterien in der Steuereinheit</li> </ul>
	Fernbedienung und Empfänger nicht abgestimmt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fernbedienung und Steuereinheit aufeinander abstimmen, siehe „5.4 Einstellen der Steuereinheit auf die Fernbedienung“ auf Seite 41</li> </ul>

## 5.16 Hinweise zur Entsorgung



Zum Schutz der Umwelt dürfen die elektronischen Komponenten des ARCO nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Diese Komponenten (Steuereinheit und Fernbedienung) sind je nach örtlichen Gegebenheiten zu entsorgen.

Diese Komponenten bestehen aus Werkstoffen, die von Recyclinghöfen wiederverwendet werden können. Wir haben hierzu die elektronischen Bauteile leicht trennbar gestaltet und verwenden recyclebare Werkstoffe.

Sollten Sie keine Möglichkeiten haben, diese Komponenten fachgerecht zu entsorgen, so sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb oder mit uns über die Möglichkeiten der Entsorgung bzw. Rücknahme dieser elektronischen Komponenten.



Pos.	Ident.-Nr.	Bezeichnung	Verschleiß- oder Ersatzteil
C	1005-03041	Gasregler	E
D	1005-03042	Steuereinheit (für 3-Tasten Fernbedienung)	E
F	1005-03043	Feuerraumauskleidung, Rückwand	V
G	1005-03044	Feuerraumauskleidung, Prallplatte	V
H	1005-03045	Feuerraumauskleidung, Seitenteil links	V
I	1005-03046	Feuerraumauskleidung, Seitenteil rechts	V
J	1005-03047	Fernbedienung	E
L	1005-03048	Scheibhalterleisten-Set	E
M	1005-03049	Sichtscheibe	V
O	1005-03050	Stauscheibe	E
P	1005-03051	Drosselscheibe, inkl. Schrauben	E
Q	1005-03052	Brennerabdeckung	E
R	1005-03058	Zündelement	V
S	1005-03057	Flammenwächter	V
T	1005-03056	Pilot-Brennerdüse	V
–	1005-03053	Tür-Dichtungsset	V
–	1005-03054	Brennergranulat	V
–	1005-03055	Scheitholzimitat-Set	V

## 7. Technische Daten

Raumheizer	Typ	ARCO		
Zulassungsgrundlage, bauaufsichtliche Verwendbarkeit		CE-Kennzeichnung gem. Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426		
Bauart		C - raumluftunabhängige Gasfeuerstätte		
EU-Baumusterprüfbescheinigung Produkt-Identnr. (PIN) CE-Kennnr.		E6084/5499 0461BT0916 CE 0461 18		
Energieeffizienzklasse		A	B	B
Wirkungsgrad	[%]	89	84	82
zu verwendendes Luft-Abgas-System <sup>1)</sup>		LEDA LAS	LEDA LAS	LEDA LAS
Kategorie		I <sub>2E</sub> I <sub>2H</sub>	I <sub>2LL</sub>	I <sub>3B/P</sub>
Gasart		Erdgas E /H	Erdgas LL	Flüssiggas B/P
		E/H/G20	L/G25	B/P/G31
im Auslieferungszustand eingestellte Gasart bzw. umrüstbare Gasart		eingestellt	eingestellt	eingestellt
Anschlussdruck / Vordruck	[mbar]	20	20	37
Bestimmungsländer		DE, AT, CH	DE	DE, AT
Nennwärmeleistung	[kW]	4,9	4,7	4,7
Nennwärmebelastung H <sub>i</sub>	[kW]	5,5	5,6	5,8
Nennwärmebelastung H <sub>s</sub>	[kW]	6,1	6,2	6,4
Leistungsbereich	[kW]	2 - 4,9	2 - 4,7	2 - 4,7
Brennerdruck max.	[mbar]	11,3	16,5	24,7
Brennerdruck min.	[mbar]	5,5	7,8	11,6
Gasdurchsatz, max.	[m³/h]	0,6	0,7	0,255
Effizienzklasse DIN EN 613		2		
NOx-Konzentration	[mg/kWh]	104		
<b>Angaben zum Brandschutz</b>				
<b>Abstände zum Brandschutz zu brennbaren bzw. temperaturempfindlichen Bauteilen z.B. Möbel etc.</b>				
Rückwand, nach hinten	[cm]	5		
Seitlich	[cm]	100		
Nach oben	[cm]	50		
Nach unten	[cm]	20		




Raumheizer	Typ	ARCO
Im Strahlungsbereich der Scheibe	[cm]	100
Abmessungen und Massen		
Masse Raumheizer	[kg]	55
Höhe / Breite der Front	[mm]	901 / 611
Breite der Rückseite, Wandkonsole	[mm]	500
Tiefe	[mm]	385
Höhe / Breite / Tiefe, Sockel	[mm]	350 / 250 / 200
Höhe / Breite / Tiefe, Rauchrohrverkleidung	[mm]	1154 bis 1454 / 160 / 200
Höhe, Gesamtgerät mit Rauchrohrverkleidung	[mm]	2400 bis 2700

<sup>1)</sup> Die Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe ARCO erfüllen zusammen mit dem konzentrischen LEDA Luft-Abgas-System die Anforderungen der DIN EN 613. Die entsprechende Kennzeichnung für das LAS ist: Luft-Abgas-System DIN V 18160-1: T450 N2 D 1 050 L00.




# Technische Daten

## Abmessungen

### ARCO Grundgerät




ARCO mit Sockel



# Technische Daten

## ARCO mit Sockel und Rauchrohrverkleidung



## 8. Anhang

### 8.1 Wartungscheckliste

1. Vorbereitung der Wartungsarbeiten	
Funktionsüberprüfung, allgemein, vor Wartungsarbeiten	Überprüfen der notwendigen Abstände zu brennbaren Bauteilen, Möbeln, Dekostoffen usw. vor und über den Zuluftgittern und im Strahlungsbereich der Sichtscheibe
	Die Pilotflamme brennt blau und weist deutlich drei gerichtete Einzelflammen auf, eine in Richtung Flächenbrenner, eine seitlich in Richtung des Zündelement und eine seitlich in Richtung des Flammenwächters
	Das Zünden des Flächenbrenners erfolgt mit einer langsam anlaufenden, weichen Flammenbildung, ohne schlagartiges Durchzünden, ohne Geräuschentwicklung, kein Knallen, kein Zischen
	Flammenbild bei höchster Leistungsstufe, es dürfen keine Flammen gegen die Sichtscheibe schlagen
	Das Flammenbild soll einigermaßen ruhig und senkrecht nach oben gerichtet sein, es dürfen keine starken Verwirbelungen innerhalb des Brennraums erkennbar sein, es dürfen keine Bereiche vorhanden sein, in denen die Flamme ausgeblasen wird
	Das Flammenbild ist gleichmäßig über den gesamten Flächenbrenner, es gibt keine auffälligen Bereiche mit extrem hoher oder extrem niedriger Flamme
Sichtkontrolle der Front, Sichtscheibe und Verkleidung	Überprüfung der Sichtscheibe auf Rußablagerungen und Beschädigung, Austausch vorsehen, wenn Beschädigungen an der Sichtscheibe vorliegen
	Überprüfung der Verkleidung auf Rauchspuren
	Überprüfung der Umluft- und Zuluftgitter (Verschmutzung, Verstopfung u. dergl., Überprüfen des freien Luftdurchtritts)
	Überprüfung der Scheibendichtungen, Ersetzen der Dichtungen vorsehen, wenn nötig
	Überprüfung der Scheibenleiste auf ausreichend festen Sitz
	Überprüfung der gesamten Verkleidung auf Beschädigungen
	ggf. Überprüfung der Wärmedämmung und der Zuluftleitungen
Ausbau der Sichtscheibe, Kontrolle der Dichtung, Reinigung der Sichtscheibe	

# Anhang

2. Inspektion und Wartung	
Gitterkasten mit Steuer- und Reglereinheit	Reinigen der Bauteile und Leitungen mit weicher Bürste und Staubsauger
	Überprüfen, erste Sichtkontrolle der Bauteile und Entfernen von Verschmutzungen und Teilen, die nicht zum Gerät gehören
	Überprüfen des freien Luftzutritts und der freien Luftzirkulation in diesem Bereich
Brenner und dekorative Brennerauflagen	Überprüfen, Entnehmen und Reinigen der Scheitholzimitate bzw. der Carrara-Steinauflage, ggf. Ersetzen oder Ergänzen
	Überprüfen, Entnehmen und Sieben des Brennergranulats, ggf. Ersetzen oder Ergänzen
	Überprüfen, Entnehmen und Reinigen der Brennerabdeckung, Kontrolle auf evtl. Korrosion
	Überprüfen, Entnehmen und Reinigen des Feuerraumbodenblechs, Kontrolle auf evtl. Korrosion
Brenner und dekorative Brennerauflagen	Ausbau und Überprüfen des Brenners (Sichtkontrolle), Reinigen des Brenners mit weicher Bürste und Staubsauger, Kontrolle auf evtl. Korrosion
	Überprüfen und Reinigen des Mischrohres/Injektorrohres unterhalb des Brenners
	Überprüfen und Reinigen der Hauptbrennerdüse und des Düsenstocks
	Überprüfen der Zündeinheit, Sichtkontrolle des Pilotbrenners und der Gas-Zuleitung für die Pilotflamme
	Überprüfen des Flammenwächters, Sichtkontrolle des Thermoelements, der Kabel und der Kabelanschlüsse
	Überprüfen des Zündelements, Sichtkontrolle des Zündelements, der Kabel und der Kabelanschlüsse
	Überprüfen und Reinigen des Bodenbereichs des Geräts, Kontrolle auf evtl. Korrosion
Brennraum	Überprüfen, Sichtkontrolle der Feuerraumverkleidung auf Beschädigung und festen Sitz, ggf. Nachbehandeln kleiner Beschädigungen, Austausch und/oder Befestigen
	Überprüfen, Sichtkontrolle der Metallbereiche auf Beschädigung und Korrosion
	Überprüfen, manuelle Funktionskontrolle der Überdruckklappe, Kontrolle der Klappenabdeckung, der Verschlussfeder und der Dichtung
	Reinigen des Brennraums mit weicher Bürste und Staubsauger

Zusammenbau	schrittweiser Zusammenbau nach Angabe der Montageanleitung (bis auf Sichtscheibe), wiederholte Kontrolle aller Bauteile, Kontrolle der bestimmungsgemäßen Montage
<b>3. Inbetriebnahme, Funktionskontrolle</b>	
Brenner und Gasregler	Kontrolle fester Sitz des Flächenbrenners
	Kontrolle fester Sitz der Zündeinheit
	Kontrolle der Absperreinrichtung in der Gaszuleitung, Schließen der Zuleitung
	Kontrolle des Gasreglers, Funktionskontrolle des Hauptschalters und der beiden Drehregler
Stromversorgung	Kontrolle der Batterien in Fernbedienung und Steuereinheit, ggf. Austausch bei niedrigem Ladezustand
Funktionskontrolle	Einstellen des Gasreglers, Regelbetrieb auf „ON“
	Einstellen des Gasreglers, Leistungsregler auf „OFF“
	Öffnen der Gaszufuhr
	Überprüfen des Gasvordrucks
	Überprüfen des Sieglacks der Abdeckung der Einstellschraube
	Überprüfen des Geräteinnendrucks, ggf. Einstellen, anschließend Verschließen der Einstellschraube
	Kontrolle und Schließen der Druckmesspunkte
	Zünden der Pilotflamme, Kontrolle der Zündung, Einregeln in den Standby-Modus
	Kontrolle der Pilotflamme, blaue Flamme, drei Flammenspitzen, Erreichen des Flammenwächters, ggf. Einstellen der Zündflamme
	Kontrolle der Leistungsregelung von Standby-Modus bis maximale Leistung
	Kontrolle der Flammenausbildung am Brenner-Scheitholzimitat (ggf. Ausrichten der Imitate)
	Kontrolle des Flammenwächters durch Lösen einer Anschlussleitung (z.B. an der Steuereinheit, s.Kap. 2.4), Gasregler muss anschließend die Gaszufuhr schließen
	Funktionskontrolle
Wiederholen des Zündversuchs (bei warmen Gerät: Überprüfen der Sicherheitszeit, keine sofortige Zündung möglich)	

# Anhang

Fertigstellen	Montage der Sichtscheibe, Überprüfen der Dichtung
	Sichtkontrolle des Gas-Kamineinsatzes insgesamt
	Kontrolle des Umluftgitters, Reinigen des Gitterkastens der Steuer- und Regleinheit und Überprüfen auf freien Luftzutritt
	Kontrolle der beiden Zuluftgitter, Reinigen und Überprüfen auf freien Luftzutritt
	ggf. Kontrolle und Reinigen der Zuluftleitungen, wenn vorhanden
	Kontrolle und Reinigen der Heizkammer, des Innenraums der Verkleidung
abschließende Überprüfung	Inbetriebnahme des Gas-Kamineinsatzes mit Fernbedienung
	Aufheizen des Geräts bis auf normale Betriebstemperatur (kein Kondensat mehr vorhanden)
	Kontrolle der Flammenausbildung bei maximaler Leistungseinstellung
	Kontrolle der Flammenausbildung bei minimaler Leistungseinstellung
	Überprüfen der Fernbedienung, insbesondere der Displayanzeige
	Überprüfen des automatischen Regelbetriebes mit der Fernbedienung, z.B. über die einfache Temperaturregelung
	Zurückregeln bis in den Standby-Modus
	Ausschalten des Gas-Kamineinsatzes
Dokumentation	Dokumentation der durchgeführten Wartung bzw. Inbetriebnahme, Dokumentation der festgestellten Fehler, bzw. ausgetauschten oder auszutauschen Bauteile sowie der evtl. vorgenommenen Einstellungen



## 8.2 Protokoll über Belastungs- und Dichtheitsprüfung für die Gasleitung

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Auftraggeber vertreten durch: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer vertreten durch: \_\_\_\_\_

Max. Betriebsdruck in mbar: \_\_\_\_\_

Die Gasleitung wurde  als Gesamtleitung  in \_\_\_\_\_ Teilabschnitten geprüft

Prüfmedium  Luft  Stickstoff  .....

Alle Leitungen sind mit metallenen Stopfern, Kappen, Steckschellen oder Blindflanschen verschlossen.

### Gasinstallation $\leq 100$ mbar (Niederdruck)

#### 1. Belastungsprüfung

##### 1.1 Armaturen

- ausgebaut  
 eingebaut (Nennndruck  $\geq$  Prüfdruck)

##### 1.2 Prüfdruck 1 bar

##### 1.3 Prüfzeit 10 Minuten

##### 1.4 Prüfdruck während der Prüfzeit nicht gefallen

#### 2. Dichtheitsprüfung

##### 2.1 Die Armaturen sind eingebaut.

##### 2.2 Prüfdruck 150 mbar

##### 2.3 Prüfzeit nach Tabelle

##### 2.4 Prüfdruck während der Prüfzeit nicht gefallen

##### 2.5 Die Anlage ist dicht.

Leitungsvolumen	Anpassungszeit	mind. Prüfdauer
<input type="checkbox"/> $< 100$ l	10 min	10 min
<input type="checkbox"/> $\geq 100$ l $< 200$ l	30 min	20 min
<input type="checkbox"/> $\geq 200$ l	60 min	30 min

### Gasinstallation $> 100$ mbar $\leq 1$ bar (Mitteldruck)

#### 1. Kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfung

##### 1.1 Armaturen sind eingebaut (Nennndruck $\geq$ Prüfdruck)

##### 1.2 Prüfdruck 3 bar

##### 1.3 Temperatenausgleich ca. 3 Stunden

##### 1.4 Prüfzeit $\geq 2$ Stunden

##### 1.5 Prüfdruck während der Prüfzeit nicht gefallen

##### 1.6 Die Anlage ist dicht.

Ort/Datum

Firmenstempel/Unterschrift des Prüfers

Kopiervorlage, Vervielfältigung zulässig

## 8.3 Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll für die Gasinstallation

### Anhang 5b – Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll für die Gasinstallation

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Auftraggeber vertreten durch: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer vertreten durch: \_\_\_\_\_

Folgende Anlagenteile wurden in Betrieb genommen:

Nr.	Anlagenteil, Apparat <sup>1)</sup>	Bemerkungen
1	Anlagen des Netzbetreibers	
2	Rohrleitungen einschließlich der Verbindungen	
3	Absperrrichtungen	
4	Gasgeräte (Wärmeerzeuger und Trinkwassererwärmer)	
5	Gasherd, Gaswäschetrockner u. a. Gas-Haushaltskleingeräte	
6	Abgasabführung (Anschlüsse und Verbindungen)	
7	Verbrennungsluftversorgung	
8	Kondenswasserableitung	
9	Sonstige	

1) Nichtzutreffendes ist zu streichen; Fehlendes ist zu ergänzen.

Ergänzende Bemerkungen des Auftraggebers/Betreibers:

Ergänzende Bemerkungen des Auftragnehmers/Vertragsinstallationsunternehmens:

Die Einweisung über den Betrieb der Anlage ist erfolgt, die erforderlichen Betriebsunterlagen, Bedienungsanleitungen und Hinweise für Instandhaltungsmaßnahmen wurden vollständig ausgehändigt.

Ort \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## 8.4 Hinweise für Instandhaltungsmaßnahmen

Während des Betriebs können sich Betriebsbedingungen oder sonstige Randbedingungen auf die Sicherheit der Gasinstallation auswirken. Zur Sicherstellung der einwandfreien Funktion und Erhaltung des betriebssicheren Zustands sind Gasinstallationen nach den einschlägigen Betriebsanleitungen, Angaben der Bauteil- und Gerätehersteller und nach den folgenden Hinweisen bestimmungsgemäß zu betreiben und Instand zu halten.

- Sichtkontrollen dürfen vom **Betreiber** der Gasinstallation selbst vorgenommen werden.
- Inspektionen sind von einem **Vertragsinstallationsunternehmen** durchzuführen.
- Wartungen und Instandsetzungen sind von einem **Vertragsinstallationsunternehmen** durchzuführen.

**Jedliche Veränderung/Arbeit an der Gasinstallation (Gasleitungen und Gasgeräten einschließlich der Einrichtungen zur Verbrennungsluftzuführung und der Abgasabführung) ist ausschließlich dem Fachmann vorbehalten.**

Nr.	Gasinstallationsteil	Maßnahme	Durchführung	Zeitspanne
1	Hausanschluss und Haus-einführung Hauptabsperreinrichtung Gas-Druckregelgerät Gaszähler	Sichtkontrolle	Bei einer Sichtkontrolle sind eventuelle Mängel oder Störungen dem Netzbetreiber (NB)/Messstellenbetreiber (MSB) unverzüglich mitzuteilen.	1 Jahr
2	Rohrleitungen einschließlich der Verbindungen	Sichtkontrolle	Prüfen auf Zustand und Korrosion, Befestigung, mechanische Beanspruchung, vorhandene Lüftungsöffnungen an Verkleidungen	1 Jahr
		Wartung	w. v. <b>und zusätzlich</b> Prüfen auf Funktion, Gebrauchsfähigkeit bzw. Dichtheit	12 Jahre
3	Absperreinrichtungen	Sichtkontrolle	Prüfen auf Zustand und äußerliche Korrosion, Zugänglichkeit, Bedienbarkeit	1 Jahr
		Wartung	w. v. <b>und zusätzlich</b> Prüfen auf Funktion und Dichtheit	12 Jahre
4	Gasgeräte (Wärmeerzeuger, Trinkwassererwärmer)	Sichtkontrolle	Gas- oder Abgasgeruch, außerordentliche Veränderungen, Verschmutzung, Rußspuren, Geräusche, gelbe Flamme	1 Jahr
		Inspektion und bedarfsorientierte Wartung	w. v. <b>und zusätzlich</b> Inspektions- und Wartungsarbeiten nach Herstellervorgaben	1 Jahr bzw. nach Herstellervorgaben*

\* Durchführung durch VLU oder durch Wartungsunternehmen nach DVGW-Arbeitsblatt G 676

## 9. Gewährleistung und Garantie

Diese Information gilt ergänzend zu unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ vom 2006-01-01. Unsere Produkte nebst Zubehörprogramm sind Qualitätserzeugnisse die von neutralen Prüfstellen zertifiziert werden. Sie sind unter Beachtung der derzeitigen wärmetechnischen Erkenntnisse konstruiert und werden unter Verwendung handelsüblichen guten Materials sorgfältig gebaut.

Da es sich um technische Geräte handelt, sind für deren Verkauf, Aufstellung und Anschluss und Inbetriebnahme besondere Fachkenntnisse erforderlich. Deshalb wird vorausgesetzt, dass bei der Aufstellung und der erstmaligen Inbetriebnahme durch den Beauftragten des Fachhandwerkers die Vorschriften des Herstellers sowie die jeweils geltenden baurechtlichen Vorschriften und technischen Regeln beachtet worden sind. Durch sorgfältige Beachtung der Bedienungsanleitung wird Ihnen für viele Jahre ein unvergleichlicher Heizgenuss gewährt. Spezifische Bauteile/ Komponenten sind dabei regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen bzw. nachzubessern.

Bei neu hergestellten Produkten beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist des Verkäufers - außer in den Fällen, in denen eine Mangelhaftigkeit eines Baukörpers hervorgerufen wird - gegenüber dem Endverbraucher für anfängliche Sachmängel 24 Monate ab Gefahrübergang.

Neben diesen gesetzlichen Vorgaben übernimmt LEDA zusätzlich eine Garantie von 10 Jahren ab Herstellung auf alle Gussteile für einwandfreie, dem Zweck entsprechende Werkstoffbeschaffenheit. Die Garantie erstreckt sich auf unentgeltliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Werkarbeit aufweisen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind Teile, die dem natürlichen Verschleiß unterliegen. Verschleißteile besitzen aufgrund ihrer Beschaffenheit für die geplante Nutzung nur eine begrenzte Lebensdauer. Verschleißteile sind insbesondere Teile, die unmittelbar mit dem Feuer in Berührung kommen, z. B. Rosteinrichtungen, Schamottesteine, Dichtungsschnüre etc.. Beachten Sie bitte, dass die eingeschränkte Lebensdauer von Verschleißteilen auch Auswirkung auf die Gewährleistung haben kann. Der durch den Betrieb bedingte Verschleiß ist kein anfänglicher Sachmangel und dementsprechend auch kein Gewährleistungsfall.

Ebenfalls ausgenommen sind alle Schäden und Mängel an Geräten oder deren Teile, die verursacht worden sind durch äußere chemische oder physikalische Einwirkung bei Transport, Lagerung, unsachgemäße Aufstellung und Benutzung, falsche Bedienung, Verwendung ungeeigneter Brennstoffe und mechanische, chemische, thermische und elektrische Überbelastung.

Der Hersteller haftet im Rahmen der Garantie nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die durch das Gerät verursacht werden. Ein Anspruch auf Rücktritt oder Minderung besteht nicht, es sei denn, der Hersteller ist nicht in der Lage, den Mangel oder den Schaden innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. Sofern ein Garantiefall auftritt, wenden Sie sich bitte schriftlich an den Anlagenersteller.

## 10. EU-Konformitätserklärung

Die Konformität der in Serienfertigung hergestellten Geräte und Ausrüstungen mit den Anforderungen der Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426 wurde durch die EU-Baumusterprüfung bewertet.

Die jeweilige EU-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) liegt vor (Art 14 (2) bzw. Anhang III, Nr. 1, (EU)).

1. Gerät oder Ausrüstung / Modell des Geräts oder Ausrüstung  
Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe,  
Gas-Raumheizer der Serie ARCO, siehe auch nachstehende Tabelle
2. Name und Anschrift des Herstellers  
Hersteller im Sinne der VO: LEDA Werk GmbH & Co KG, Groninger Straße 10, D-26789 Leer  
Gerätehersteller: Thermocet International B.V., Laagerfseweg 31, NL-3931 PC Woudenberg
3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser EU-Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
4. Gegenstand der Erklärung (Bezeichnung des Geräts oder der Ausrüstung zwecks Rückverfolgbarkeit):  
Beschreibung des Geräts oder der Ausrüstung:  
Diese EU-Konformitätserklärung gilt für die in nachstehender Tabelle aufgeführten Geräte aufgrund der jeweiligen EU-Baumusterprüfbescheinigung, siehe Spalten 1 und 2,  
Gasarten, Anschlussdrücke, Kategorien und Bestimmungsländer:  
Geräte der Serie ARCO sind vorgerüstet bestellbar für:

Erdgas H-2E-G20-20mbar

<b>DE</b>	<b>I<sub>2E</sub></b>	<b>20 mbar</b>
<b>AT, CH</b>	<b>I<sub>2H</sub></b>	<b>20 mbar</b>

Erdgas L-2LL-G25-20mbar

<b>CH</b>	<b>I<sub>3B/P</sub></b>	<b>37 mbar</b>
-----------	-------------------------	----------------

Flüssiggas-3B/P-G30-50mbar

<b>DE</b>	<b>I<sub>3B/P</sub></b>	<b>50 mbar</b>
<b>AT</b>	<b>I<sub>3B/P</sub></b>	<b>50 mbar</b>

Flüssiggas-3B/P-G31-37mbar

<b>DE</b>	<b>I<sub>2LL</sub></b>	<b>20 mbar</b>
-----------	------------------------	----------------

Bauarten: C11, C31, C91

# EU-Konformitätserklärung

5. Die unter Nummer 4 beschriebenen Gegenstände der Erklärung entsprechen den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union.
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe anderer technischer Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:  
EN 613
7. Die notifizierte Stelle Technigas, Chaussée de Vilvorde, 156, BE-1120 Brüssel, Belgien, Kennnummer 0461 hat die Baumusterprüfung, Modul B, gem. Anhang III, Punkt 1, Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426 durchgeführt und folgende EU-Baumusterbescheinigungen ausgestellt:  
Siehe folgende Tabelle, Spalten 4 bis 6.

Gerätebezeichnung	Geräte-Kenncode	Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung	Datum der EU-Baumusterprüfbescheinigung	Gültigkeit bis	Produkt-Identnr. (PIN)
ARCO	1014-1015	E6084/5499	01.03.2018	29.02.2028	0461BT0916

8. Im Fall von Ausrüstung - Anweisungen dazu, wie die Ausrüstung in ein Gerät eingebaut oder zu einem solchen Gerät zusammengebaut werden soll, um dazu beizutragen, dass die für die fertiggestellten Geräte geltenden wesentlichen Anforderungen erfüllt sind, siehe in der jeweiligen Aufbau- und Installationsanleitung.

9. Zusatzangaben: -

Unterzeichnet für und im Namen von

LEDA Werk GmbH & Co KG,  
Leer, 2018-04-20



Tobe Hinrichs, Leitung Heiztechnik - Servicezentrum

## 11. Geräteschild, CE-Kennzeichnung

Das Geräteschild / die CE-Kennzeichnung befindet sich hinter der Fronttür unten neben der Steuereinheit, hierzu die Fronttür aufziehen.. Ein Duplikat des Geräteschildes finden Sie auf dem LEDA Ofenpass.

Folgende Informationen finden Sie auf dem Geräteschild - jeweils gleichlautend zu den Angaben in der entsprechenden Leistungserklärung:

Entspricht der Gasgeräteverordnung

Nummer der benannten Stelle für die Geräteprüfung

Bestimmungsländer und vorgesehene Kategorien

vorgesehene Anschlussdrücke

 <p><b>0461 - 18</b> EU-Gasgeräteverordnung 2016/426</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>DE</b></td> <td><b>I2E</b></td> <td><b>20 mbar</b></td> </tr> <tr> <td><b>AT, CH</b></td> <td><b>I2H</b></td> <td><b>20 mbar</b></td> </tr> </table>	<b>DE</b>	<b>I2E</b>	<b>20 mbar</b>	<b>AT, CH</b>	<b>I2H</b>	<b>20 mbar</b>																
<b>DE</b>	<b>I2E</b>	<b>20 mbar</b>																					
<b>AT, CH</b>	<b>I2H</b>	<b>20 mbar</b>																					
<p><b>ARCO</b> <b>Erdgas H-2E-G20-20mbar</b> Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe <b>C11, C31, C91</b></p>	<table border="0"> <tr> <td>Produkt-Kenncode</td> <td>1014-1015</td> </tr> <tr> <td>Übereinstimmungserklärung, Zertifikat</td> <td>E6084/5499</td> </tr> <tr> <td>Produkt-Ident-Nr.</td> <td>0461B70916</td> </tr> <tr> <td>Datum der Prüfung</td> <td>01.03.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hersteller: LEDA-Werk GmbH &amp; Co KG, Groninger Str. 10, D-26789 Leer / Thermocet International B.V., Laagerfseweg 31, NL-3931 PC Woudenberg</td> </tr> <tr> <td>Nennwärmeleistung (Leistungsbereich)</td> <td>2 ... 4,9 kW</td> </tr> <tr> <td>Nennwärmebelastung (bez. auf H<sub>2</sub>)</td> <td>6,1 kW</td> </tr> <tr> <td>Wirkungsgrad (n. EN 613)</td> <td>Klasse 2</td> </tr> <tr> <td>Stromversorgung</td> <td>4x AA, 6V DC</td> </tr> <tr> <td>Düsendruck (Brennerdruck min/max)</td> <td>5,5 / 11,3 mbar</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>x</sub>-Konzentration</td> <td>104 mg/kWh</td> </tr> </table>	Produkt-Kenncode	1014-1015	Übereinstimmungserklärung, Zertifikat	E6084/5499	Produkt-Ident-Nr.	0461B70916	Datum der Prüfung	01.03.2018	Hersteller: LEDA-Werk GmbH & Co KG, Groninger Str. 10, D-26789 Leer / Thermocet International B.V., Laagerfseweg 31, NL-3931 PC Woudenberg		Nennwärmeleistung (Leistungsbereich)	2 ... 4,9 kW	Nennwärmebelastung (bez. auf H <sub>2</sub> )	6,1 kW	Wirkungsgrad (n. EN 613)	Klasse 2	Stromversorgung	4x AA, 6V DC	Düsendruck (Brennerdruck min/max)	5,5 / 11,3 mbar	NO <sub>x</sub> -Konzentration	104 mg/kWh
Produkt-Kenncode	1014-1015																						
Übereinstimmungserklärung, Zertifikat	E6084/5499																						
Produkt-Ident-Nr.	0461B70916																						
Datum der Prüfung	01.03.2018																						
Hersteller: LEDA-Werk GmbH & Co KG, Groninger Str. 10, D-26789 Leer / Thermocet International B.V., Laagerfseweg 31, NL-3931 PC Woudenberg																							
Nennwärmeleistung (Leistungsbereich)	2 ... 4,9 kW																						
Nennwärmebelastung (bez. auf H <sub>2</sub> )	6,1 kW																						
Wirkungsgrad (n. EN 613)	Klasse 2																						
Stromversorgung	4x AA, 6V DC																						
Düsendruck (Brennerdruck min/max)	5,5 / 11,3 mbar																						
NO <sub>x</sub> -Konzentration	104 mg/kWh																						
<p> LEDA Werk GmbH &amp; Co.KG, Groninger Straße 10, 26789 Leer, Deutschland, www.leda.de, info@www.leda.de</p> <p><b>Serien-Nr: XXXXXX</b></p>	<p>Dieses Gerät muss nach den geltenden Installationsbestimmungen angeschlossen werden und darf nur in einem ausreichend belüfteten Raum aufgestellt werden. Vor Installation und Benutzung des Geräts Anleitung lesen!</p>																						

Gerätebezeichnung, genauer Gerätetyp und Gasart, für die das Gerät eingestellt ist

individuelle Seriennummer des Geräts

technische Angaben u.a. zu Leistungen, Belastung, Brennerdruck

Daten zur Übereinstimmungserklärung

Abb. 11.1 CE-Kennzeichnung bzw. Geräteschild

## 12. Energielabel und Produktdatenblatt

	ARCO			
Name des Lieferanten	LEDA Werk GmbH & Co. KG			
Modellkennung des Lieferanten	ARCO G20	ARCO G25	ARCO G30	ARCO G31
Energieeffizienzklasse des Modells	A	B	B	B
Direkte Wärmeleistung [kW]	4,9	4,7	4,7	4,7
Indirekte Wärmeleistung [kW]	-	-	-	-
Energieeffizienzindex	89	84	82	82
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung [%]	89,0	84,0	82,0	82,0
Hinweise zu Installation / Wartung:	Bitte lesen Sie sorgfältig die Aufbau- und Bedienungsanleitung und setzen Sie die beschriebenen Maßnahmen um!			




**ENERG**  
енергия · ενεργεια



LEDA Werk GmbH & Co.  
KG

ARCO G20



4,9  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



LEDA Werk GmbH & Co.  
KG

ARCO G25



4,7  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



LEDA Werk GmbH & Co.  
KG

ARCO G30



4,7  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



LEDA Werk GmbH & Co.  
KG

ARCO G31



4,7  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186





Ihr LEDA-Händler/-Handwerkspartner

